



5.95



Holzretouchierstift

Artikelnummer 54413

Produktmerkmale

- Leicht zu verarbeiten
- Enthält Mischkugeln
- Schwamm: Polyurethan-Schaum
- Schütteln Sie den Marker, ohne die Kappe zu entfernen.
- Entfernen Sie die Kappe, drücken Sie die Spitze mehrere Male bis sie sich mit Farbe vollgesaugt hat.
- Farbe auf des beschädigte Teil auftragen.
- Nach Gebrauch Kappe wieder aufsetzen.
- Die Aktivierung sollte nicht auf dem betroffenen Untergrund, den Sie reparieren möchten, stattfinden. Dies zum Vermeiden vom Auslaufen des Stiftes (Farbflecken könnten auf dem Objekt vorkommen).
- Wir empfehlen nicht, während des Gebrauchs die Spitze heruntergedrückt zu halten.
- Die Farbe hat eine gute Deckkraft, man kann auf dunklen Oberflächen aller Art schreiben