

Bedienungsanleitung

Mechanische 24-Stunden-Zeitschaltuhr für den Aussenbereich

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Zeitschaltuhr an elektrische Geräte anschliessen.

Gefahr eines elektrischen Schlags	Brandrisiko
1. Von Kindern fernhalten. 2. Schliessen Sie nicht zwei oder mehr Zeitschaltuhren aneinander an. 3. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker eines Geräts vollständig in die Timer-Steckdose eingesteckt ist. 4. Wenn die Zeitschaltuhr gereinigt werden muss, trennen Sie sie vom Stromnetz und wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab. 5. Tauchen Sie die Zeitschaltuhr NIE in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 6. Bei Nichtgebrauch im Innenbereich aufbewahren.	1. Schliessen Sie kein Gerät an, dessen Last die Nennkapazität überschreitet. 2. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. 3. Verwenden Sie es nicht zur Steuerung von Geräten, die Heizelemente enthalten (Kochgeräte, Heizgeräte, Bügeleisen usw.).

Programm einstellen:

Drücken Sie die Segmente nach unten; das angeschlossene Gerät sollte während dieser Zeit eingeschaltet sein. Wenn Sie hingegen die Segmente nach oben schieben, sollte das angeschlossene Gerät während dieses Zeitraums ausgeschaltet sein (insgesamt 96 Segmente/15 Minuten Intervall, einstellbar für 24 Stunden).

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

Drehen Sie das gesamte Zifferblatt der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die aktuelle Zeit zeigt.

Benutzung

1. Schliessen Sie die Zeitschaltuhr an eine Steckdose an.
2. Schliessen Sie ein Gerät an die Steckdose der Zeitschaltuhr an. Schalten Sie das Gerät zur Steuerung der Zeitschaltuhr ein.
3. Jetzt schaltet sich das Gerät gemäss den von Ihnen programmierten Einstellungen ein und aus.

IP55

Tipps: Leicht auf den Rand des Deckels drücken. So lässt er sich einfach öffnen.



Entsorgung / Umweltschutz

Ausgediente Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.