

FRUCHTPRESSE

MODEL No. : HP180 / 94667



BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.land.ch

Kapitel	Seite
1. Verwendungszweck	2
2. Technische Daten	2
3. Sicherheitsmassnahmen	2
4. Auspressvorgang	3
5. Wartung	3
6. Ersatzteilzeichnung	3
7. Ersatzteilliste	3

Unser Ziel ist es, unsere Produkte ständig zu verbessern. Deshalb sind Änderungen an unseren technischen Daten und Zahlen vorbehalten.

1. Verwendungszweck

Zur Herstellung von Säften und Apfelwein aus Beeren und Früchten. HINWEIS: Pressen Sie nicht, bevor Sie die Früchte zerkleinert haben. Verwenden Sie ein Presstuch (als Zubehör erhältlich!), damit die gepressten Früchte nicht aus dem Presskorb gedrückt werden.

2. Bestandteile

Modell	HP180
Funktionsart	Schraubenpresse
Korbmaterial	Eichenholz
Korbvolumen in Litern	18
Grösse	Ø 380 x 730 mm
Ungefähres Gewicht	16.7 kg

3. Sicherheitsmaßnahmen

- Befestigen Sie die Beine am Boden, bevor Sie mit dem Pressen beginnen.
- **Greifen Sie nicht mit der Hand in die Presse, während sich das Antriebsrad dreht.**
- Verlängern Sie die Verbindungsstange nicht.
- **Wichtiger Hinweis: Befestigen Sie die Presse am Boden, damit sie nicht verrutscht oder umkippt.**
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Ausrutschgefahr!

4. Auspressvorgang

1. Legen Sie den Käfig mit einem geeigneten Bügeltuch aus (kann als Zubehör erworben werden).
2. Füllen Sie die Presse mit zerkleinerten Früchten und achten Sie darauf, dass die Früchte von dem Tuch umgeben sind.
3. Legen Sie die Holzplatte auf den gefüllten Käfig.
4. Legen Sie die Druckplatte auf die Querstange, zusätzliche Querstangen können als Zubehör erworben werden.
5. Schrauben Sie die Ratsche mit der Hand auf.
6. Schieben Sie die Antriebsstange in die Ratsche.
7. Die Ratsche so weit aufschrauben, dass der Pressvorgang gestartet werden kann.
8. wenn die Spindel bis zum Presskorb kommt und der Druck erhöht werden soll, die Schraube wieder lösen und die Früchte neu befüllen oder Holzstege verwenden (als Zubehör erhältlich)

5. Wartung

Waschen Sie die Teile nach Beendigung der Arbeit mit heißem Wasser ab. Lagern Sie die Presse in einem trockenen Raum, damit das Holz des Presskäfigs gut trocknen kann. Fetten Sie nach längerem Stillstand die Lager und Metallflächen mit Speiseöl ein.

6. Ersatzteilbezeichnung

7. Ersatzteilliste



Nr.	Beschreibung
1	T-Griff
2	Pressrahmen
3	Presskorb
4	Pressplatte
5	Presssack, separat erhältlich
6	Fuss
7	Träger
8	Mutter