

Landi

6.60



Dégriseur nettoyant bois 0,5 l

Numéro d'article 35379

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Attention

Phrases H

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Caractéristiques du produit

- Faible odeur
- Sans solvants et sans conservateurs
- Prêt à l'emploi
- Éliminer la saleté grossière et non adhérente.
- Porter des gants de protection.
- Préhumidifier la surface du bois à traiter.
- Recouvrir les surfaces qui ne doivent pas être traitées d'une bâche, en particulier les métaux et les plantes.
- Appliquer le nettoyant-dégriseur à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon et brosser à l'aide d'une brosse à poils durs dans le sens des fibres.
- Après un temps de contact d'environ 15 minutes, frotter le gris décollé avec une brosse à poils durs ou une toile à poncer (pas de laine d'acier) et beaucoup d'eau dans le sens des fibres.
- Laisser sécher complètement (au moins 2 jours par temps sec et chaud).
- Nous recommandons de protéger le bois avec une lasure haute protection pour le bois DUPLI-COLOR.
- Nettoyer les outils à l'eau pendant et après l'utilisation.