

## Landi Liste de contrôle machine à café automatique Prima Vista

Duoblàmo / gropoglio	Colution
Problème/anomalie	Solution
La machine à café est bloquée. Impossible de préparer un café	<ul> <li>Lorsque le voyant «Café Lungo» clignote, vous devez lancer le programme de détartrage avant de pouvoir préparer à nouveau du café. Pour ce faire, appuyez une seule fois sur la touche centrale, et non sur la troisième touche, comme indiqué dans le mode d'emploi.</li> </ul>
La machine fuit	1. Videz le plateau récolte-gouttes 2. Effectuez un détartrage
La machine fonctionne, mais ne fait pas de café	<ul> <li>Remplissez une tasse d'eau chaude pour purger l'air dans les tuyaux</li> <li>Contrôlez que le réservoir d'eau est bien en place</li> <li>Vérifiez que la sortie n'est pas obstruée</li> </ul>
La mousse est moins jolie qu'au début	<ul> <li>Nettoyez l'unité d'infusion avec une pastille de dégraissage (selon le mode d'emploi).</li> <li>Lancez le programme de détartrage.</li> </ul>
Le café est trop froid	Réglez la température (page 15 du mode d'emploi)     Préchauffez votre tasse avec de l'eau chaude. La première tasse a tendance à être plus froide que les tasses suivantes     Lancez également le programme de détartrage
Le café n'a pas bon goût	<ol> <li>Réglez la finesse de mouture et la quantité de café (pages 15 et 18 du mode d'emploi).</li> <li>Testez les différentes moutures du moulin. Ne modifiez la mouture que pendant le fonctionnement du moulin! Après un changement de mouture, préparez ensuite 3 à 4 cafés.</li> <li>Changez de variété de grains de café (de préférence des grains pour machines à espresso)</li> <li>Nettoyez l'unité d'infusion avec une pastille de dégraissage (page 22 du mode d'emploi).</li> </ol>
Poudre de café dans le compartiment	<ul> <li>Il est normal et inévitable qu'il y ait un peu de poudre de café. Nettoyez soigneusement cette zone à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur.</li> <li>Un changement de mouture peut éventuellement résoudre ce problème.</li> </ul>
Le bandeau de commande réagit mal / ne réagit pas du tout	<ul> <li>Avez-vous retiré le film protecteur de l'écran ?</li> <li>Posez le doigt à plat sur l'icône, et non pas seulement l'ongle ou la pointe du doigt</li> <li>Éliminez les taches ou les traces de doigts éventuelles.</li> </ul>
Le niveau de remplissage n'est pas programmable	<ul> <li>Placez la tasse de la taille voulue sous la sortie du café.</li> <li>Appuyez pendant env. 5 secondes sur la touche du café voulu (Espresso ou Lungo).</li> <li>Ensuite, le moulin se met en marche et le café coule dans votre tasse.</li> <li>Dès que la quantité voulue est atteinte, appuyez à nouveau sur la même touche.</li> </ul>
Après la réparation, j'ai trouvé des restes de café dans le moulin	<ul> <li>C'est normal. En effet, dans le cadre de la réparation, nous vérifions le fonctionnement de la machine à café</li> </ul>
L'unité d'infusion ne peut pas être retirée de l'appareil et est bloquée.	1. Pour sortir l'unité d'infusion, vous devez d'abord retirer le bac à marc de café. 2. Effectuez une réinitialisation (page 9 du mode d'emploi)
Impossible de remettre l'unité d'infusion	<ol> <li>Si le bac à marc de café est installé dans la machine, il faut d'abord le retirer avant de remettre en place l'unité d'infusion.</li> <li>Veillez à ce que le mécanisme de l'unité d'infusion soit correctement placé, le repère (voir photo) pouvant se déplacer lors du lavage.</li> <li>Réinitialisez l'unité d'infusion pour corriger la position</li> </ol>
Impossible d'éteindre la machine à café.	<ul> <li>Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir et faites l'appoint si nécessaire.</li> <li>Si le bac à marc de café est plein, veuillez le vider.</li> </ul>

Pour garantir le bon fonctionnement de la machine à café, il est essentiel de la détartrer régulièrement.