



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie die Hinweise auf der Verpackung aufmerksam lesen und

danach handeln. Bewahren Sie diese Unterlagen zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf.

Vous êtes exigeant et achetez de la qualité - la qualité de LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement les indications figurant sur l'emballage et si vous agissez en conséquence. Conservez ces documents pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou pour transmettre ce produit.

Siete esigenti e acquistate la qualità - la qualità LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Tuttavia, un uso affidabile è possibile solo se si leggono attentamente le informazioni sulla confezione e si agisce di conseguenza. Conservate questi documenti per riferimenti futuri o per tramandare il prodotto.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité **Istruzioni di sicurezza**

DE: Vor der Reinigung vom Strom trennen und nur mit trockenem oder leicht angefeuchtetem Tuch abwischen – keine Flüssigkeiten! Gerät vor Nässe/Feuchtigkeit/Hitze schützen. Gerät nie öffnen. **FR:** Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil et nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide - pas de liquides ! Protégez l'appareil de l'humidité et de la chaleur. Ne jamais ouvrir l'appareil. **IT:** Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e pulirlo solo con un panno asciutto o leggermente umido - niente liquidi! Proteggere il dispositivo da umidità/umidità/calore. Non aprire mai l'apparecchio.

1. An USB-C Port anschliessen
2. weitere Geräte am Hub anschliessen. (Ohne Treiberinstallation)

1. connecter au port USB-C
2. Connecter d'autres appareils au hub (sans installation de pilote)

1. collegarsi alla porta USB-C
2. Collegare altri dispositivi all'hub (senza installazione di driver)

USB 2.0

Micro-SD

HDTV

PC/MAC /
Android

USB-C

USB 3.0

AUX

SD-Card



Entsorgung/Umweltschutz: Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften.

Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben.

Elimination/Protection de l'environnement : Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI.

Smaltimento/Tutela dell'ambiente : Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI.



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.

Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.

Conforme alle direttive europee sulla sicurezza e sulla compatibilità elettromagnetica.