



NOTA: Antes de transportar, certifique-se de que o ferro está bloqueado corretamente e que arrefeceu completamente. Caso não utilize o ferro durante um período de tempo mais alargado (mais de 1 mês), esvazie o depósito de água antes de armazenar.

- Coloque o ferro no respetivo descanso (3) no suporte do ferro (4) na unidade da base.
- Para bloquear o ferro, rode o botão de bloqueio (15) para .
- Para desbloquear o ferro, rode o botão de bloqueio para . O ferro será libertado.

Desligue da tomada e deixe o aparelho arrefecer (a base fica quente) antes de enrolar o cabo para armazenar.

(F) Substituição do cartucho do filtro anti-calcário

Para manter um excelente desempenho do seu aparelho, é importante trocar regularmente o cartucho do filtro anti-calcário ou utilizar água desmineralizada.

Quando o cartucho do filtro anti-calcário precisa de ser substituído, o indicador anti-calcário (13) acende.

- a. Desconete o aparelho da tomada.
- b. Retire o cartucho do filtro anti-calcário (7) usado puxando-o para fora do depósito de água (8) e elimine-o.
- c. Siga as instruções indicadas na embalagem e insira o novo cartucho do filtro anti-calcário na posição correta até engatar.
- d. Feche a tampa do depósito, ligue à tomada e prima o botão Reiniciar (14) durante 5 segundos até o LED apagar.

NOTA: Após a substituição do cartucho do filtro anti-calcário, prima o botão de vapor (2) durante cerca de 60 segundos e segure o ferro na horizontal para retirar o vapor através da base.

No caso de utilização de água desmineralizada, deve deixar o cartucho do filtro no compartimento e premir o botão Reiniciar (14) durante 5 segundos sempre que o indicador anti-calcário acender permanentemente até o LED apagar.

Recomendamos a utilização do cartucho do filtro anti-calcário CareStyle (pode ser adquirido nas lojas, em www.braunhousehold.com ou contactando o Centro de Assistência ao Cliente).

Não utilize quaisquer químicos, aditivos ou descalcificadores para lavar o depósito de água.

(G) Cuidados e limpeza

- Antes da limpeza, certifique-se sempre de que o aparelho está desconetado da tomada e completamente arrefecido.
- Para limpar a base, recomenda-se que utilize um pano húmido.
- Nunca use químicos, vinagre ou esfregões (por ex. esponjas com tecidos grossos de nylon, etc).

Não elimine o produto no lixo doméstico no fim da sua vida útil. A eliminação pode ser efetuada num Centro de Assistência da Braun ou em pontos de recolha adequados disponíveis no seu país.



