

Couchtisch



TIPP
Gestalten Sie Ihr Paletten-
möbel noch weiter, mit Farben
aus dem Landi-Sortiment!

Benötigtes Material

1 x Palette
16.95 CHF
Artikel-Nr.: 51197



1 x Palettendeckel
12.95 CHF
Artikel-Nr.: 51198



4 x Schraube lang
9.90 CHF für 20 Stück
Artikel-Nr.: 54188



4 x Lenkrolle
9.50 CHF
Artikel-Nr.: 63404



Benötigtes Hilfsmittel

Akkuschrauber
85.00 CHF
Artikel-Nr.: 11239



16 x Schraube kurz
6.20 CHF für 25 Stück
Artikel-Nr.: 54185



16 x Karrosseriescheibe
1.95 CHF für 20 Stück
Artikel-Nr.: 20905



Stellen Sie die Palette auf den Kopf.



Platzieren Sie in allen Ecken
eine Lenkrolle.



Nehmen Sie den Akkuschauber
und 16 Schrauben kurz zur Hand.



Befestigen Sie die Lenkrolle
jeweils mit je 4 Schrauben kurz
und Karrosseriescheiben.



Drehen Sie die Palette um.



Legen Sie den Palettendeckel
bündig auf das Palettenmöbel.



Nehmen Sie den Akkuschauber
und vier Schrauben lang zur Hand.



Befestigen Sie den Palettendeckel
an allen Ecken.



Fertig!