Spray imprégnation 400 ml

Pour toutes les matières sauf le cuir verni et le stretch. Convient également pour imprégner les membranes Gore Tex®, Sympatex® et toutes les autres membranes Tex.

Numéro d'article 45222

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Le spray d'imprégnation Morello est adapté à toutes les matières et mélanges de matières. Ne pas appliquer sur du cuir verni ni sur du stretch. Convient également pour imprégner les membranes Gore Tex®, Sympatex® et toutes les autres membranes Tex.

Utilisation: éliminer les saletés et la poussière. Vaporiser uniformément et délicatement à une distance minimale de 30 cm. Ne pas saturer la matière. Bien laisser sécher le cuir. Renouveler l'application pour une protection optimale. Imprégner les chaussures avant de les porter pour la première fois, puis renouveler l'imprégnation avec le produit adapté.

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024