



1. Helm auf Rückseite drehen
2. Innenfutter lösen
3. Mit dem Finger durch die rotumkreiste Öffnung und das Licht rausdrücken.



4. Auf der Oberseite des Lichtes befindet sich der Ladeanschluss
5. Nach dem Aufladen, kann das Licht wieder in die dafür vorgesehene Öffnung einfügen.