

Assemblage

Monter les roues sur l'axe

- Faites glisser les roues **2** sur l'axe **1**, placez la rondelle **3** contre la roue et serrez la roue avec les vis **4 (M5x10)**.
- Placez les moyeux de roue **5** sur la roue et poussez-les contre celle-ci.

Monter la base de support sur le réservoir de matériau

- Insérez la base de support **6** dans le réservoir **7**.
- Fixez la base de support avec la vis **8**.

Positionner le levier de commande

- Insérez le support en plastique **9** dans le levier de commande **10**.

Assemblage du guidon

- Rassemblez les deux sections du guidon **11** et fixez-les avec les vis **12**.
- Faites glisser le guidon dans les ouvertures situées sur le dessus du réservoir de matériau **7** et fixez-le avec les vis **12**.

Utilisation

- Réglez le levier de commande sur la position « 0 ».
- Remplissez le réservoir avec le matériau à épandre.
- Ajustez le niveau d'épandage en fonction du type de matériau. Les réglages recommandés pour chaque matériau sont indiqués comme suit :

