



*Legen Sie zwei Paletten aufeinander.*



*Nehmen Sie den Akkuschauber und vier Spanplattenschrauben lang zur Hand.*



*Verschrauben Sie die beiden Paletten mit vier Spanplattenschrauben lang auf der Vorderseite.*



*Platzieren Sie die dritte Palette vertikal hinter die Sitzfläche.*



*Nehmen Sie sechs Spanplattenschrauben lang zur Hand und schrauben Sie die Rückenlehne mit der Sitzfläche zusammen.*



*Eine Schraube befestigt die Rückenlehne jeweils mit einem Block der Sitzfläche.*