



Zeichnen Sie die Länge der Paletten auf den zwei Latten an.



Sägen Sie die Latten auf die Länge der Paletten zu.



Stellen Sie das Palettenmöbel auf. Legen Sie eine Latte oberhalb der mittleren Klötze mittig auf. Die zweite Latte muss oberhalb der unteren Klötze mittig platziert werden.



Legen Sie je Klotz eine Spanplattenschraube kurz bereit.



Befestigen Sie die Latten jeweils mit einer Schraube in den Klotz.



Drehen Sie die Palette um, so dass die Öffnungen der Tablette nach oben schauen.



Pflanzenregal nach eigenen Präferenzen bepflanzen. Topfgrösse darf max. 9 cm betragen.



Fertig!