



*Placez deux palettes l'une sur l'autre.*



*Prenez la visseuse sans fil et 4 vis pour panneaux de particules longues.*



*Visser les deux palettes ensemble sur la face avant à l'aide des quatre vis pour panneaux de particules longues.*



*Placez la troisième palette verticalement à l'arrière de la surface d'assise.*



*Munissez-vous de six vis pour panneaux de particules longues et vissez le dossier avec l'assise.*



*Pour ce faire, utilisez une vis pour chaque bloc de l'assise.*