

OBSTPRESSE

Modell-Nr.: GP18 / 16982



Vertrieb
Distribution
Distribuzione

Landi Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

BEDIENUNGS- UND WARTUNGS-
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Verwendungszweck	2
2. Technische Daten	2
3. Sicherheitsmassnahmen	2
4. Auspressvorgang	3
5. Wartung	3
6. Abbildung zur Ersatzteilliste	3
7. Ersatzteilliste	3

Unser Ziel ist es, unsere Produkte ständig zu verbessern. Deshalb sind Änderungen an unseren technischen Daten und Zahlen vorbehalten.

1. Verwendungszweck

Zur Herstellung von Säften und Most aus Beeren und Früchten. **HINWEIS: Pressgut vor dem Auspressen zerkleinern. Verwenden Sie das Presstuch, um zu verhindern, dass das ausgepresste Obst aus dem Presskorb gedrückt wird.**

2. Technische Daten

Modell	GP 18 / 16982
Funktionsart	SCHRAUBENPRESSE
Korbmaterial	Eichenholz
Korbvolumen in Litern	18
Grösse	Ø 560 x 730 mm
Ungefähres Gewicht	28 kg

3. Sicherheitsmassnahmen

- Die Standbeine müssen am Boden fixiert werden, bevor Sie mit dem Pressen beginnen.
- Während des Pressvorgangs die Hand nicht in die Presse halten.
- Den T-Griff nicht verlängern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. **Rutschgefahr!**
- Achten Sie darauf, dass kein Farbabrieb ins Pressgut kommt.

4. Auspressvorgang


1. Legen Sie in den Korb ein geeignetes Presstuch.
2. Füllen Sie die Presse mit zerkleinerten Früchten und achten Sie darauf, dass das Pressgut von allen Seiten vom Presstuch umgeben ist.
3. Bringen Sie den Pressrahmen in die Pressposition
4. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um mit dem Pressen zu beginnen.

5. Wartung

Wenn Sie mit dem Auspressen fertig sind, waschen Sie die einzelnen Teile der Presse mit heissem Wasser. Lagern Sie die Presse in einem trockenen Raum, damit das Holz des Presskorbs gut trocknen kann.

Nach einer langen Standphase müssen die Lager und Metalloberflächen mit Speiseöl geschmiert werden.

6. Abbildung zur Ersatzteilliste



7. Ersatzteilliste

Ersatzteilnr.	Beschreibung
1	T-Griff
2	Pressrahmen
3	Presskorb
4	Führungsplatte
5	Presssack (Zubehör, wird separat verkauft)
6	Standfüsse