



Originalbetriebsanleitung
Traduction du mode
d'emploi original
Traduzione delle istruzioni
per l'uso originali

DE Unkraut-Abflamngerät
FR Brûleur mauvaises herbes
IT Bruciatore di erbacce

PQ841



Gasflasche nicht im Lieferumfang
Bouteille de gaz non comprise
Bombola del gas non inclusa

Art. Nr. 12114.01
69135

Inhaltsverzeichnis Sommaire Indice

Willkommen Bienvenue Benvenuti	3	Gasanschluss herstellen Établir le raccordement au gaz Collegare il gas	13
Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza	4	Gebrauchen Utilisation Uso	14
Hinweise am Gerät Notes sur l'appareil Suggerimenti sull'apparecchio	9	Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto	16
Technische Angaben Caractéristiques techniques Dati tecnici	10	Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalie possibili	18
Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio	11	Notizen Notes Note	19
Inbetriebnahme Mise en service Messa in funzione	12	Garantie/Vertrieb Garantie/Distribution Garanzia/Distribuzione	20

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Wir haben für Sie ein haltbares und bei richtiger Anwendung absolut sicheres Produkt gebaut. Effektives und weitgehend gefahrloses Arbeiten ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden. Bei Fragen von einer Fachperson beraten lassen!

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Nous avons conçu pour vous un produit durable et absolument à condition d'être correctement utilisé. Toutefois, il n'est possible de travailler efficacement et pratiquement sans danger que si vous lisez ce mode d'emploi et les instructions de sécurité qu'il contient et les respectez. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI. Si vous avez des questions, consultez notre personnel spécialisé!

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Abbiamo costruito per voi un prodotto duraturo e assolutamente sicuro, se usato correttamente. Per poter lavorare con efficienza e la massima sicurezza è però indispensabile che leggiat e rispettiate queste istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza in esse contenute. Conservate queste istruzioni per l'uso per poterle consultare anche in seguito. Ci auguriamo che anche in futuro daret la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI. Se avete delle domande consultare un esperto!



Geeignet zum Entfernen von Wildwuchs und Unkraut auf gepflasterten Flächen, an Mauerwerken, in Beeten und auf Rasenflächen während der Wachstumsphase.

Convient à la suppression de la végétation sauvage et des mauvaises herbes sur des surfaces pavées, des murs, des plates-bandes et des pelouses pendant la phase de croissance.

Indicato per eliminare la crescita incontrollata e le erbacce da superfici lastricate, opere murarie, barbabietole e superfici erbose durante la fase di crescita.



Nicht geeignet zum Auftauen von Eis und Schnee oder anderen hier nicht aufgeführten Gebrauchsmöglichkeiten.

Ne convient pas à la fonte de la glace et de la neige ni à d'autres usages non mentionnés dans ce document.

Non indicato per sciogliere ghiaccio e neve o altre destinazioni d'uso diverse, qui non indicate.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Kinder ab 16 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Les enfants âgés de plus de 16 ans et les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.

I bambini a partire da 16 anni e le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benützt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät von Kindern unter 16 Jahren fernhalten.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 16 ans.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 16 anni.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Vorhandene Sicherheitselemente nie verändern/ deaktivieren.

Ne jamais modifier/désactiver les éléments de sécurité.

Non modificare/disattivare per nessun motivo gli elementi di sicurezza presenti.

Einschalthebel immer loslassen, wenn eine Pause eingelegt wird.

Relâcher toujours le levier de mise en marche lorsque vous faites une pause.

Rilasciare sempre la leva di accensione, quando si fa una pausa.

Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.

Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.

Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Luftansaug- und austrittsöffnung nie verstopfen/ abdecken. Luftstrom nie behindern.

Ne jamais obstruer ou recouvrir l'orifice d'aspiration et de sortie d'air. Ne jamais empêcher le courant d'air.

Mai ostruire / coprire l'apertura per l'aspirazione e fuoriuscita dell'aria. Mai intralciare la corrente d'aria.

Nur originale, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.

Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Gerät nur im Freien verwenden.

L'appareil n'a pas été construite pour être utilisé dans un environnement professionnel. Utiliser l'appareil uniquement en plein air.

L'apparecchio non è idoneo per l'uso commerciale. Usare solo all'aperto.

Arbeitsbereich hindernisfrei halten. Gerät nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen betreiben und vor Sonneneinstrahlung schützen.

Maintenez le plateau sans obstacles. N'utiliser l'appareil qu'avec une lumière ambiante suffisante. Tenere la zona di lavoro priva di ostacoli. Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni di luce sufficiente.

 Unbefugte Personen und Tiere von Arbeitsbereich fern halten.

Tenez les personnes non autorisées et les animaux éloignées du plateau.

Tenere lontane dalla zona di lavoro le persone non autorizzate e gli animali.

Heissluftstrahl nie auf Menschen, Tiere, entflammare Stoffe/Materialien und Glasflächen richten.

Ne jamais orienter le faisceau d'air chaud vers des êtres humains, des animaux, des tissus et matériaux inflammables et des surfaces en verre.

Mai puntare il getto di aria calda su persone, animali, materiali/sostanze infiammabili e superfici in vetro.



Das Gerät wird sehr heiss. Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffen/Knäufen anfassen – Verbrennungsgefahr.

L'appareil devient brûlant. Attraper l'appareil uniquement par les poignées ou par les anses prévues à cet effet – Risque de brûlure.

L'apparecchio diventa molto caldo. Toccare l'apparecchio solo prendendolo dai manici/pomelli: pericolo di ustione.

Während dem Arbeiten abnormale Körperhaltungen vermeiden und für sicheren Stand sorgen.

Pendant le travail, éviter des postures anormales et veiller à une position stable.

Durante il lavoro evitare temperature al di fuori della norma e assicurarsi di avere una posizione stabile.

Gerät nie einhändig bedienen. Immer mit beiden Händen festhalten, führen.

Ne jamais utiliser l'appareil en le tenant d'une seule main. Toujours le tenir et le guider avec les deux mains.

Non usare mai l'apparecchio con una mano sola.

Keine losen Schmuckstücke, Kleider etc. tragen, lange Haare zusammenbinden und mit Haarnetz schützen.

Ne portez pas de bijoux ni de vêtements etc. qui bougent, attachez les cheveux longs et protégez-les avec une résille.

Non indossare gioielli pendenti o indumenti ampi etc., legare i capelli e proteggerli con una retina.

Während dem Arbeiten immer entsprechende Schutzkleidung tragen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille und robuste Stiefel.

Porter toujours les vêtements de protection appropriés pendant le travail avec l'appareil : des gants de protection, des lunettes de protection et des bottes robustes.

Durante i lavori indossare sempre indumenti protettivi adeguati: guanti di protezione, occhiali protettivi e robusti stivali.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät nicht bei Müdigkeit, physischem Unwohlsein, unter Einfluss von Drogen/Alkohol/ Medikamenten etc. betreiben.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes fatigué, malade, sous influence de drogues/d'alcool/ de médicaments etc.

Non usare l'apparecchio in caso di sonnolenza, malessere fisico o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/alcol/medicinali, ecc.

Gerät nicht an Kabel, Glas, hartes Holz oder Plastik führen.

Ne pas approcher l'appareil de câbles, Verre, bois dur ou plastique.

Non usare l'apparecchio su cavi, vetro, legno o plastica duri.

Achtung: Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten/Gasen oder Staub betreiben – Explosionsgefahr!

Attention: Ne jamais faire fonctionner la tondeuse à proximité de liquides/gaz facilement inflammables ou de poussière – danger d'explosion!

Attenzione: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi/gas o polveri facilmente infiammabili – pericolo di esplosione!

Gerät nie auf heiße Flächen stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen.

Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou le rapprocher d'une flamme ouverte.

Non sistemare/appoggiare l'apparecchio su superfici calde o vicino a fiamme libere.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.

Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.



Gerät nie bei starkem Regen, Wind/Sturm, Schnee, Gewitter oder ähnlich schlechten Wetterbedingungen betreiben.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil en cas de pluie, vent/tempête, neige, orage ou dans des conditions météorologiques pareilles.

Non usare l'apparecchio quando c'è forte pioggia, vento/tempesta, neve, temporale o cattive condizioni atmosferiche analoghe.

Gasflaschen nur im freien, fern von jeglichen Zündquellen und fern von anderen Personen austauschen. Gasflaschen nie unter Erdgleiche lagern.

Ne remplacez les bouteilles de gaz qu'à l'extérieur, loin de toute source d'inflammation et des autres personnes. Ne stockez jamais les bouteilles de gaz sous le niveau du sol.

Sostituire le bombole di gas solo all'aperto, lontano da qualsiasi fonte di accensione e lontano da altre persone. Non conservare mai le bombole di gas sotto il livello del suolo.

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Gas Consignes de sécurité pour l'utilisation du gaz Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del gas

Flüssiggas ist leicht entzündlich und in Verbindung mit Sauerstoff hoch explosiv.

Le gaz liquide est facilement inflammable et hautement explosif en présence d'oxygène.

Il gas liquido è facilmente infiammabile e altamente esplosivo in presenza di ossigeno.

Da Flüssiggas (Propan / Butan) deutlich schwerer als Luft ist, kann es sich in Senken oder engen Räumen in Bodennähe anreichern und zu gesundheitsschädlichen Konzentrationen führen.

Comme le gaz liquide (propane/butane) est beaucoup plus lourd que l'air, il peut s'accumuler dans des dépressions ou des espaces réduits au niveau du sol entraînant des concentrations nocives.

Poiché il gas liquido (propano / butano) è molto più pesante dell'aria, all'interno di avvallamenti o di locali angusti in prossimità del terreno si può arricchire e creare concentrazioni nocive per la salute.

Im Fall eines Lecks (Gasgeruch), Flaschenventil schliessen und Zündquellen fernhalten. Leck vor in Betriebsnahme beheben. Leck nie mit einer Flamme, sondern mit Seifenlauge suchen.

En cas de fuite (odeur de gaz), fermer la valve de la bouteille et conserver à l'écart de toute source d'ignition. Réparer la fuite avant la mise en service. Ne jamais chercher la fuite avec une flamme, mais avec de l'eau savonneuse.

In caso di perdita (odore di gas), chiudere la valvola della bombola e tenerla lontana da fonti di accensione. Eliminare la perdita prima del riutilizzo. Non ricercare mai la perdita con una fiamma, ma con acqua saponata.

Das Gerät darf nur fern von Wänden, entflammbareren Materialien und Zündquellen aufgestellt werden.

L'appareil ne doit être installé que loin de murs, de matériaux inflammables et de sources d'inflammation.

Installare l'apparecchio lontano da pareti, materiali infiammabili e fonti di accensione.

Das Gerät darf nur an einem gut belüfteten Ort verwendet werden, da eine zu hohe Gaskonzentration zu Sauerstoffmangel und Erstickung führen kann.

L'appareil ne doit être utilisé que dans un endroit bien ventilé, car des concentrations excessives de gaz peuvent entraîner un manque d'oxygène et la suffocation.

Utilizzare l'apparecchio solo in luoghi ben aerati, in quanto la concentrazione di gas può causare carenza di ossigeno e soffocamento.

Das Gerät darf nicht in Kellern oder unter Erdgleiche verwendet werden.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans les caves ou au-dessous du niveau du sol.

Non utilizzare l'apparecchio in cantine o altri luoghi sotterranei.

Bei Nichtgebrauch ist das Gerät durch Schliessen des Flaschenventils von der Gasflasche zu trennen. Falls das Gerät über längerer Zeit nicht benützt wird ist das Gerät von der Gasflasche zu trennen und an einem kühlen, trockenen Ort, ausserhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être déconnecté de la bouteille de gaz en fermant la valve de la bouteille. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être déconnecté de la bouteille de gaz et entreposé dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Quando non viene utilizzato, scollegare l'apparecchio dalla bombola di gas chiudendo la valvola. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, scollegarlo dalla bombola del gas e conservarlo in un luogo fresco e asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Dieses Gerät darf nur im Freien verwendet werden.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur. Utilizzare l'apparecchio solo all'aperto.

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Gas Consignes de sécurité pour l'utilisation du gaz Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del gas

Der Schlauch darf nicht verdreht am Gerät angeschlossen werden.

Le tuyau ne doit pas être raccordé torsadé à l'appareil.

Non collegare all'apparecchio il tubo flessibile storto.

Das Gerät darf nur mit einem Schlauch und Regler, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, betrieben werden.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec un tuyau et un régulateur comme décrit dans ce mode d'emploi.

Utilizzare l'apparecchio solo con tubo flessibile e pressostato, come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Das Gerät nie im Bereich des Injektors anzünden. Gerät nicht modifizieren.

Ne jamais allumer l'appareil à portée de l'injecteur. Ne pas modifier l'appareil.

Non accendere mai l'apparecchio in prossimità dell'iniettore. Non modificare l'apparecchio.

Schlauch regelmässig auf Beschädigungen überprüfen. Beschädigte Schläuche ersetzen.

Vérifier régulièrement le tuyau pour détecter d'éventuels endommagements. Remplacer des tuyaux endommagés.

Controllare regolarmente che il tubo flessibile non sia danneggiato. Sostituire i tubi danneggiati.

Während des Betriebes wird dieses Gerät sehr heiss. Keine heissen Geräteteile berühren und nicht bewegen. Gerät vor dem Transport, Demontage oder Lagerung vollständig auskühlen lassen.

Pendant le fonctionnement l'appareil devient très chaud. Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil et ne pas les déplacer. Laisser l'appareil refroidir complètement avant le transport, le démontage ou l'entreposage.

Durante il funzionamento, l'apparecchio è rovente. Non toccare e non muovere le parti roventi. Far raffreddare completamente l'apparecchio prima di trasportarlo, smontarlo o riporlo.

Hinweise am Gerät Notes sur l'appareil Suggerimenti sull'apparecchio



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
Veuillez lire le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.
Leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio.



ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiss sein. Kinder fernhalten.
ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants à l'écart.
ATTENZIONE: Le parti accessibili possono essere molto calde. Tenere lontano i bambini.



Nur im Freien verwenden.
Utiliser uniquement en plein air.
Usare solo all'aperto.

Das Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.
Durante il funzionamento, tenere lontano l'apparecchio da materiali infiammabili.

Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schliessen.
Fermer le robinet du récipient de gaz après usage.
Dopo l'utilizzo, chiudere l'alimentazione di gas sulla bombola.

Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
Ne pas modifier l'appareil.
Non apportare modifiche all'apparecchio.



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.

Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.

Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.

Technische Angaben Caractéristiques techniques Dati tecnici

Gesamtwärmebelastung
Puissance calorifique totale
Carico termico totale **48 kw (3427.9g/h)**

Gasarten
Types de gaz
Tipi di gas **G31 (Propane)**


Gasschlauch
Tuyau de gaz
Tubo del gas **2m | 10bar**

Auslaufgewinde
Fil de sortie
Filettatura di uscita **3/8" BSP LH**

Gewicht
Poids
Peso **ca. 7 kg**

Durchmesser des Brenners
Diamètre de la torche
Diametro della torcia **Ø 50 mm**

Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio



Transportgriff
Poignée de transport
Maniglia di trasporto

Schlauch
Tuyeau
Tubo flessibile

Druckregler
Régulateur de pression
Pressostato



2,5bar

Gasaustrittsicherungsventil
Soupape de sécurité de la
sortie du gaz
Valvola di sicurezza per
l'uscita del gas

Gasflaschenhalterung
Support de bouteille de gaz
Porta bombole del gas

* Gasflasche
Bouteille à gaz
Bombola di gas

* nicht im Lieferumfang
non compris dans la livraison
non in dotazione

! Dieses Gerät darf ausschliesslich mit Propane
Gasfischen betrieben werden!
● Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec des
bouteilles de gaz Propane !
Questo apparecchio può essere utilizzato solo
con bombole di gas Propane!

Handgriff
Poignée
Manico

Gashebel
Manette des gaz
Leva acceleratore

Einstellknopf
Bouton de réglage
Manopola di regolazione

Piezozünder
Allumeur piézo
Accenditore piezoelettrico

Flaschenventil
Valve de bouteille
Valvola della bombola

Befestigungskette
Chaîne de montage
Catena di montaggio

Halterung
Support
Supporto

Brenner
Brûleurs
Bruciatori

Rad
Roue
Ruota

Inbetriebnahme Mise en service Messa in funzione



Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen. Gerät auf Vollständigkeit prüfen.
Avant l'assemblage lire les consignes de sécurité. Contrôler si l'appareil est complet.
Prima del montaggio leggere le istruzioni per la sicurezza. Verificare che l'apparecchio sia completo.

1




Rahmen zusammenstecken, festschrauben
Assembler le cadre, serrer les vis
Avvitare il telaio, serrare a fondo la vite

1x



2



Räder montieren
Monter les roues
Montaggio delle ruote

2x



3



Gasflaschenhalterung montieren
Montage du support de la bouteille de gaz
Montaggio del supporto della bombola del gas

4



Halterung für Pistole montieren
Monter le support pour le pistolet
Montare il supporto per la pistola

2x



5



Schlauch anschliessen
Raccorder le tuyau
Collegamento del tubo flessibile



Gasanschluss herstellen Établir le raccordement au gaz Collegare il gas



- ! Gaszufuhr bei einem Gasleck sofort schliessen und Bereich gut lüften. Servicestelle kontaktieren!
Fermer immédiatement l'alimentation en gaz en cas de fuite de gaz et bien aérer l'endroit. Contacter le service après-vente!
- In caso di perdita di gas, chiudere subito l'alimentazione di gas e aerare bene l'ambiente. Contattare l'assistenza!

1. Gasanschlüsse reinigen

Des connexions de gaz propres
Conessioni del gas pulite

- ! Sicherstellen, dass sich keine Ablagerungen am Flaschenventil, Regler, Brenner oder Brenneranschluss befinden! Spinnen/Insekten können sich einnisten. Verstopfte Öffnungen können einen Brand verursachen!
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépôts sur la valve de la bouteille, le régulateur, le brûleur ou le raccord du brûleur! Les araignées/insectes peuvent se nicher. Des orifices bouchés peuvent provoquer un incendie!
Verificare che non siano presenti depositi sulla valvola della bombola, sul pressostato, sul bruciatore o sul collegamento del bruciatore! Possono annidarsi ragni/insetti. Le aperture otturate possono provocare incendi!

2. Gasflasche einsetzen / anschliessen

Introduire / Raccorder la bouteille de gaz
Inserire / Collegare la bombola del gas

- ! Ausschliesslich mitgelieferten Schlauch/Regler verwenden.
Utiliser exclusivement le tuyau/régulateur fourni.
Utilizzare esclusivamente il tubo flessibile/il pressostato in dotazione.

- ! Nach dem Anziehen der Überwurfmutter darf der Regler nicht mehr verdreht werden! Schlauchleitung nicht verdrehen/knicken!
Après avoir serré l'écrou-raccord, le régulateur ne doit plus être tourné! Ne pas tordre/briser la conduite flexible!
- Non girare più il pressostato dopo avere serrato il dado di raccordo! Non ruotare/piegare il tubo flessibile!


3. Seifenlösung mischen

Préparer la solution savonneuse
Miscelare acqua e detergente

Mischverhältnis Wasser : Abwaschmittel = 3 : 1
Rapport de mélange eau : détergent = 3 : 1
Rapporto di dosaggio acqua : detergente = 3 : 1

Beispiel: Wasser Abwaschmittel
Exemple: Eau Détergent
Esempio: Acqua Detergente

600 ml : 200 ml



4. Flaschenventil / Einstellknopf öffnen

Ouvrir le robinet de la bouteille / le bouton de réglage
Aprire la valvola del cilindro / manopola di regolazione

5. Seifenlösung auf den Schlauch/Verbindungen auftragen

Appliquer la solution savonneuse sur le tuyau/les raccords.
Applicare l'acqua saponata sul tubo/sui raccordi

- Wenn Blasen auftauchen liegt ein Leck vor!
Si des bulles apparaissent, il y a une fuite!
Se si formano delle bolle, è presente una perdita!
- ! Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn der Fehler behoben wurde!
Ne pas mettre l'appareil en service tant que le défaut n'a pas été éliminé!
- Rimettere in funzione l'apparecchio solo dopo avere rimosso il guasto!

6. Flaschenventil schliessen

Fermer la valve de bouteille
Chiudere la valvola della bombola

Gebrauchen Utilisation Usò

1



Arbeitsschutz anziehen
Porter une protection de travail
Indossare protezione antinfortunistica



Schutzbrille
Lunettes de protection
Occhiali protettivi



Schutzhandschuhe
Gants de protection
Guanti protettivi



Schutzkleidung
Vêtements de protection
Abbigliamento protettivo



Robuste Schuhe
Chaussures robustes
Calzature antinfortunistiche



Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen.
Defekte Geräte nie in Betrieb nehmen.
Avant l'assemblage lire les consignes de sécurité. Ne jamais mettre en service les appareils défectueux.
Prima del montaggio leggere le istruzioni per la sicurezza. Non mettere mai in funzione apparecchi difettosi.

2



Gerätezustand prüfen/ Gasanschluss herstellen (Seite 13)
Vérifier l'état de l'appareil/ Établir le raccordement au gaz (Page 13)
Controllare lo stato dell'apparecchio/ Collegare il gas (Pagina 13)

3



6



Trocken und frostsicher lagern
Stocker l'appareil au sec et ahors gel
Immagazzinare in luogo asciutto e protetto dal gelo

5



Mit feuchtem Tuch reinigen
Nettoyer avec un chiffon humide
Pulire con panno umido

- ! Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden!
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs!
- Evitare l'uso di detergenti abrasivi!

Reinigung Nettoyage Pulizia

4



Regler von Gasflasche trennen
Débrancher le détendeur de la bouteille de gaz
Scollegare il regolatore dalla bombola del gas

- ! Gerät abkühlen lassen
Laisser refroidir l'appareil
- Lasciar raffreddare l'apparecchio

3.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto


- ! Gerät wird sehr heiss!
L'appareil devient très chaud !
- Il dispositivo diventa molto caldo!

- ! Sicherstellen dass sich im Arbeitsbereich keine Fremdkörper, brennbare Materialien (Gehölz, Laub, trockene Gräser etc.) oder Tiere befinden.
- Veiller à ce que des corps étrangers, des matériaux combustibles (plantes ligneuses, feuillages, herbes sèches, etc.) ou des animaux ne se trouvent pas dans la zone de travail.
- Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano corpi estranei, materiali infiammabili (boschetti, foglie, erba secca ecc.), né animali.




- I**  **Brenner nach unten richten**
Brûleur à pointes vers le bas
Bruciatore di punta verso il basso
- II**  **Flaschenventil öffnen**
Ouvrir la valve de bouteille
Aprire la valvola della bombola
- III**  **Einstellknopf halb öffnen**
Ouvrez le bouton de réglage à moitié
Aprire a metà la manopola di regolazione
- IV**  **Gasaustrittsicherungsventil betätigen**
Actionner la soupape de sécurité de la sortie du gaz
Azionare la valvola di sicurezza per l'uscita del gas
- V**  **Piezozünder betätigen**
Faire fonctionner l'allumeur piézoélectrique
Operare accenditore piezoelettrico
1-5x
- VI**  **Gashebel betätigen**  **Bedienmodus**
Actionner la manette des gaz **Mode de fonctionnement**
Azionare la leva dell'acceleratore **Modalità di funzionamento**
- VII**  **Gashebel loslassen**  **Sparmodus**
Relâchez la manette des gaz **Mode économique**
Rilasciare la leva dell'acceleratore **Modalità economica**
- VIII**  **Flaschenventil schliessen**  
Fermer la valve de bouteille
Chiudere la valvola della bombola
- IX**  **Einstellknopf schliessen**
Fermer le bouton de réglage
Chiudere la manopola di regolazione

- ! **Warnung:** Gasregler nie länger als 40 Sekunden betätigen! Sollte die Zündflamme nicht brennen, Vorgang nach 30 Sekunden Wartezeit wiederholen.
- **Attention:** Ne jamais actionner le régulateur de gaz plus de 40 secondes! S'il n'y a pas de flamme pilote: attendre 30 secondes et répéter la procédure.
- Attenzione:** Non azionare mai il regolatore del gas per più di 40 secondi! Se la fiamma di accensione non si attiva, attendere 30 secondi prima di ripetere la procedura.



- ! Pflanze kann sich auch kurz nach Behandlung noch entzünden. Pflanze nach Behandlung beobachten.
- Les plantes peut encore s'enflammer peu de temps après le traitement. Observer la plante après le traitement.
- La pianta può incendiarsi ancora subito dopo il trattamento. Controllare la pianta dopo il trattamento.
- ! Nicht zu lange auf gleicher Stelle bleiben.
- Ne pas rester trop longtemps sur le même emplacement.
- Non restare troppo a lungo sullo stesso punto.
- ! Pflanzen müssen nur erhitzt, nicht verbrannt werden. Zellen der Pflanze werden ausgetrocknet und sterben ab.
- Les plantes doivent être uniquement chauffées sans les brûler. Les cellules de la plante s'assèchent et meurent.
- ! Le piante devono solo riscaldarsi, non bruciare. Le cellule delle piante vengono essiccate e muoiono.



- **Günstigster Behandlungszeitraum: Frühling**
Période de traitement la plus favorable: le printemps
Periodo di trattamento favorevole: primavera
- **Hartnäckige Pflanzen/Wildwuchs: Vorgang alle 1-2 Wochen wiederholen**
Plantes tenaces / Végétation sauvage: répéter la procédure toutes les semaines ou tous les quinze jours
Piante ostinate / crescita incontrollata: Ripetere la procedura ogni 1-2 settimane

5 Jahre Garantie

5 ans garantie

5 anni garanzia

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleissteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.

CE Weitere Angaben zur Vervollständigung der EG-Konformitätserklärung Informations complémentaires pour remplir la Déclaration CE de conformité Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione CE di conformità

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Basso tensione.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen: – EN ISO 9012:2011
Normes/Directives européennes considérées: – EN 521:2019+AC
Normi/Direttive Europee considerato:

Bezeichnung/Typ: **UNKRAUT-ABFLAMMGERÄT** Datum: **2023**
Désignation/Type: **PQ841** Date: **2023**
Designazione/Tipo: **12114.01/69135** Data: **2023**

Benannter Stelle: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Organisme notifié: Tillystrasse 2
Organismo notificato: 90431 Nürnberg

Hersteller/Bevollmächtigter: LANDI Schweiz AG Dotzigen, 27. Okt. 2023
Fabricant/Mandataire: Schulriederstrasse 5
Fabbricante/Mandatario: CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

M. Winistörfer

Roland Hugli

Marianne Winistörfer, PGM

Roland Hugli, PGM

Dokumentationsbevollmächtigte: LANDI Schweiz AG
Personne autorisée à constituer le dossier technique: Schulriederstrasse 5
Rappresentante autorizzato per la documentazione: CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Dotzigen, 27. Okt. 2023

M. Winistörfer

Roland Hugli

Marianne Winistörfer, PGM

Roland Hugli, PGM

Vertrieb

Distribution

Distribuzione

Landi Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr