

Montage- und Bedienungsanleitung
für
Windrad mit Solar LED-Beleuchtung
18567.01 / 01996




LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch


Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr

Montage

Schalten Sie den EIN-/AUS (ON/OFF) Schalter auf Position "ON".




Standort




Aufladen

Laden Sie die Solarleuchte vor der ersten Inbetriebnahme im direkten Sonnenlicht auf. Für diesen Ladevorgang muss der EIN-/AUS (ON/OFF) Schalter auf Position "ON" geschaltet sein.



Akkuwechsel



Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Leuchte ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Die Akkupole nicht kurzschließen.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Der Akku muss mit der korrekten Polarität eingesetzt werden (siehe Kennzeichnung im Akkufach).
- Ausgelaufene Akkus sofort entfernen. Vorsicht! Die austretenden Flüssigkeiten können die Leuchte beschädigen und sind schädlich für Mensch und Umwelt.
- Es müssen wiederaufladbare Akkus verwendet werden. (Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht geeignet!)
- Dieses Produkt dient ausschließlich zur dekorativen Akzentbeleuchtung. Es ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.
- Einen Funktionstest sollten Sie nur in dunkler Umgebung ausführen.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie die Solarleuchte nur äußerlich und verwenden Sie ein weiches Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel! Bei längerer Nichtbenutzung den Akku herausnehmen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Behebung von Störungen

Sollte die Leuchte auch nach Erstaufladung nicht funktionieren, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „EIN (ON)“ steht.
- Eventuell ist die Intensität des Sonnenlichts am ausgewählten Standort zu gering. Stellen Sie die Leuchte an einen geeigneteren Ort. Vermeiden Sie tagsüber Schatten. Vermeiden Sie nachts hellen Lichteinfall (z.B. durch eine Straßenlaterne).
- Halten Sie das Solarmodul schonend sauber und trocken. Schmutz verringert die Leistung des Solarmoduls ebenso wie eine stumpfe oder zerkratzte Oberfläche.
- Die Dauer des einfallenden Sonnenlichts könnte zu kurz sein. Mögliche Ursachen hierfür sind ungünstige Witterungsverhältnisse oder unerwarteter Schattenwurf.
- Lassen Sie die Leuchte bei klarem Wetter aufladen.
- Leuchtet die LED schwächer als zuvor, und nimmt die Leuchtdauer stark ab, so sollte der Akku ersetzt werden. Verwenden Sie nur Akkus der im Abschnitt „Technische Daten“ angegebenen Bauart und Kapazität.

Technische Daten

- Solarleuchte für den Außenbereich, photovoltaisch, nominale Betriebsspannung 1,2 V, mit Lichtsensor, aus wetterfesten Materialien, spritzwassergeschützt (IP44).
- Lichtquelle: 1x 0,06 W LED, Farbe: bernsteinfarben
- Akku: 1x Ni-MH, 300 mAh, 1,2 V/DC, Typ: AA
- Leuchtdauer: ca. 8 Stunden



CE KONFORMITÄT

Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.



Akkus vor Hitze und Feuer schützen: **Explosionsgefahr!**



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos.



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.