
Fadenspule Ø 1.2 mm







Artikelnummer 89415

Produktmerkmale

Die Fadenspule ist ein wichtiger Teil des Rasentrimmers (Fadenmähern /Freischneidern). Sie enthält den Faden, der das Gras schneidet und als Schneidwerkzeug dient. Der Motor treibt den Faden an, sodass er das Gras oder andere Materialien schneidet. Wenn der Faden abgenutzt oder beschädigt ist, kann die Ersatzfadenspule einfach ausgetauscht werden, sodass der Trimmer schnell wieder funktioniert

Passend zu: Rasentrimmer Akku 18 V Art. 69326.

Produktspezifikationen Fragen zum Produkt (0)









4 Bilder

© Landi 2025