Gasgrill Flamy Grill Club







18 Bilder

Optimal bis zu 12 Personen. Mit 4 Edelstahlbrennern, 2 Grillrosten aus emailliertem Gusseisen und Warmhalterost. Klappbare Seitentablare. Unmontiert.

Artikelnummer 100489

Produktmerkmale

Der Gasgrill verfügt über vier Brenner aus Edelstahl und einen Turbobrenner. Dieser Turbobrenner ist ebenfalls aus Edelstahl und kann bis zu 390 °C heiss werden und dadurch das Fleisch scharf anbraten, so erhält das Grillgut das gewünschte Röstaroma und ein typisches Grillmuster. Zudem verfügt der Gasgrill über ein Kochfeld mit Ø 24 cm, um weitere genussvolle Gerichte und Beilagen zuzubereiten. Das Kochfeld ist einklappbar, wie auch das Tablar auf der anderen Seite des Grills. Die zwei grosszügigen Grillroste aus emailliertem Gusseisen sind besonders pflegeleicht. Auf dem einen Grillrost lässt sich die im Lieferumfang enthaltene runde Gussplatte einsetzen. Ideal zum Zubereiten von kleinem Grillgut, für Burger, Pizzas oder Crépes. Mit dem herausnehmbaren Warmhalterost können Sie die verschiedenen Fleischstücke sowie die Beilagen warmhalten oder durch die weniger grosse Hitze zeitlich koordinieren. Damit Sie die Temperatur im Blick haben, befindet sich am Grilldeckel ein Thermometer, das die Temperatur des Grillinnenraums anzeigt.

Auf der linken Seite des Schranks kann die Gasflasche verstaut werden, der rechte Teil ist unterteilt mit Tablaren, sodass die Grillutensilien sauber versorgt werden können. Auf der rechten Aussenseite bietet ein weiteres Ablagefach und eine Aufhängevorrichtung zusätzlichen Platz für Grillzubehör. Das rechte Seitentablar bietet paraktische Abstellfläche und weitere Möglichkeiten, um Grillwerkzeug aufzuhängen.

Masse: 157,5 × 116 × 61 cm

Masser mit eingeklappten Seitenelementen: 113 imes 116 imes 61 cm

Wichtig zu beachten:

Gerät nur im Freien gebrauchen.

Auf ebener, trockener und hitzeresistenter Unterlage aufstellen und Bremsen anziehen. Sollte der Brenner nach mehreren Versuchen nicht zünden, Gerät sofort ausschalten und Flaschenventil schliessen. Mindestens 5 Minuten warten vor dem nächsten Versuch. Die AA-Batterie für die Zündung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Tipp:

Abdeckhaube für zusätzlichen Schutz bei Nichtgebrauch verwenden.

Weitere Tipps und Informationen zur Anschufung eines Grills erfahren Sie hier: Themenseite Grill Club: Für unvergessliche Grillmomente .

Produktspezifikationen Dokumente Fragen zum Produkt (0)