



Heckenschere Plus Akku 18 V



Okay. Geeignet zum Schneiden von Hecken, Gebüsch und Sträuchern. 140 cm Gesamtlänge für hohe Hecken. 5-fach verstellbarer Kopf und 2-stufige Leistung. Exkl. Akku.

Artikelnummer 108874

Produktmerkmale

Die Akku-Heckenschere ist ein praktisches Gartengerät zum Zuschneiden von Hecken, Gebüsch und Sträuchern. Sie ist für den Einsatz im Garten konzipiert und ermöglicht ein sicheres Arbeiten bei sachgemässer Anwendung.

Die Heckenschere verfügt über eine Schneidlänge von 430 mm und ist für das Schneiden von Pflanzenmaterial ausgelegt, jedoch nicht für harte Materialien wie Holz, Stein oder Kunststoff geeignet.

Für den Betrieb wird ein 18V-Akku empfohlen. Das Gerät darf nur mit den vorgesehenen Akkus und Ladegeräten verwendet werden, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.

Beim Arbeiten ist darauf zu achten, die Heckenschere stets mit beiden Händen zu führen und nur im sicheren Stand am Boden zu verwenden.

Auf unserer Themenseite 18 Volt Akku-Gartengeräte finden Sie die Übersicht: [«18 Volt Akku-Gartengerät»](#).

Der Akku und das Ladegerät sind nicht dabei.

Produktspezifikationen

Dokumente

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2026