



5.40



Giessanzeiger Seramis 26 cm

Anzeiger für den Wasserbedarf der in Seramis gepflanzten Pflanzen.

Artikelnummer 45166

Produktmerkmale

Der Giessanzeiger Seramis 26 cm dient als Anzeiger für den Wasserbedarf der in Seramis gepflanzten Pflanzen. Wichtig: Giessanzeiger direkt neben den Pflanzenstiel stecken, nicht am Torfrand.

Eigenschaften

Der Seramis Giessanzeiger zeigt Ihnen den genauen Zeitpunkt an wann die Pflanzen wieder gegossen werden müssen. Ihre Pflanzen in Seramis werden aufgrund der hohen Speicherkapazität des Pflanzgranulats weniger häufig gegossen.

Inhalt

2 Stück

Verwendung

Stecken Sie den Giessanzeiger bis zum unteren Rand des Anzeigefeldes in den Wurzelballen der Pflanze. Zum Ablesen nicht entfernen oder drehen. Der Seramis Giessanzeiger zeigt Ihnen dazu den genauen Zeitpunkt an: Rot = giessen. Blau = nicht giessen. Nach dem Giessen - ca. $\frac{1}{4}$ des Topfvolumens (Menge gilt nur bei Verwendung von reinem Seramis Pflanzgranulat als Erdesersatz) - wechselt der Giessanzeiger erst nach ca. 2 Stunden von ROT auf BLAU.

Anwendung

Indoor + Outdoor

Hinweis

Wir empfehlen den Giessanzeiger nach 12–18 Monaten auszutauschen.

Anwendungsbereich

Steck-Indikator für den Wurzelballen der Pflanze zur dauerhaften Anzeige des Feuchtezustands und Bestimmung des richtigen Giesszeitpunkts.