



Sandkasten mit Bank 120 × 120 cm

125.-



Beim Umklappen des Deckels entstehen Sitzbänke. Inkl. Aufbau-, Benutzungs- und Pflegeanleitung. Leichter Aufbau. Masse: 120 × 120 × 21 cm.

Artikelnummer 70377

Produktmerkmale

Der Holzsandkasten ist das ideale Zubehör für den Garten. Damit haben Sie den Strand für die Kinder zuhause. Der zweiteilige Deckel kann ganz einfach in zwei Sitzbänke umfunktioniert werden. Die Aufbauanleitung mit Sicherheitsanweisungen und Benutzungs- und Pflegeanleitung sind im Lieferumfang enthalten. Der Sandkasten ist unmontiert und kann mit der Anleitung leicht zusammengebaut werden.

Produktspezifikationen

Dokumente

Fragen zum Produkt (0)



1 Bild

© Landi 2021