

Hinweise

- Verwenden Sie immer frisches Benzin und Öl. Altes Benzin und Öl können die Leistung Ihres Motors beeinträchtigen.
- Mischen Sie an einem gut belüfteten Ort. Benzindämpfe sind giftig und können Explosionen verursachen.
- Verwenden Sie einen sauberen Messbecher und einen sauberen Behälter für das Gemisch. Verunreinigungen können den Motor beschädigen.
- Rühren Sie das Gemisch sorgfältig um, bis es vollständig vermischt ist. Ein ungleiches Gemisch kann zu Motorproblemen führen.
- Bewahren Sie das Gemisch an einem trockenen und kühlen Ort auf. Benzin und Öl können bei hohen Temperaturen undicht werden.
- Verwenden Sie niemals mehr Öl als angegeben. Das kann zu Schäden an Ihrem Motor führen.



Mischtablette	1:16	1:18	1:20	1:25	1:30	1:33	1:35	1:40	1:45	1:50	1:100
Benzin	Öl in ml										
1,0 Liter	63	56	50	40	33	30	29	25	22	20	10
1,5 Liter	94	83	76	60	50	45	43	38	33	30	15
2,0 Liter	125	111	100	80	67	61	57	50	44	40	20
2,5 Liter	156	139	126	100	83	76	71	63	56	50	25
3,0 Liter	188	167	150	120	100	91	86	75	67	60	30
3,5 Liter	219	194	176	140	117	106	100	88	78	70	35
4,0 Liter	250	222	200	160	133	121	114	100	89	80	40
4,5 Liter	282	250	226	180	150	136	129	113	100	90	45

Bitte beachten Sie, dass die empfohlenen Mischungsverhältnisse je nach Hersteller und Motortyp variieren können. Bitte lesen Sie immer die Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Motors sorgfältig durch.