

正

84483.01 /15402

Bettflasche Skandinavien**Sicherheitshinweise Wärmflasche.**


Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

ACHTUNG!

WÄRMFLASCHEN KÖNNEN
VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.
VERMEIDEN SIE LÄNGEREN DIREKTEN
HAUTKONTAKT.
VERWENDEN SIE KEIN KOCHENDES
WASSER.

1. Prüfen Sie die Wärmflasche und den Stöpsel vor Gebrauch auf Verschleiss und Schäden.
2. Verwenden Sie beim Befüllen dieser Wärmflasche kein kochendes Wasser und füllen Sie sie höchstens zu zwei Dritteln.
3. Überfüllen Sie die Wärmflasche nicht, da sie sonst platzen könnte.
4. Halten Sie die Wärmflasche am Hals in aufrechter Position und befüllen Sie sie langsam, damit kein heisses Wasser zurückspritzt.

5. Lassen Sie die Luft aus der Wärmflasche entweichen, indem Sie sie vorsichtig auf eine flache Unterlage stellen, bis an der Öffnung Wasser sichtbar wird. Schrauben Sie den Stöpsel so fest wie möglich, damit kein Wasser austreten kann. Handfestes Anziehen ist ausreichend.
6. Abschliessend sollten Sie sich vergewissern, dass der Trichter leer ist.



Besteht die Möglichkeit eines längeren Hautkontakts, sollte eine geeignete Schutzhülle verwendet werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Die Wärmflasche darf auf keinen Fall als Sitzkissen verwendet werden.

Befüllen Sie die Wärmflasche nicht mit warmem Leitungswasser, da dies ihre Lebensdauer erheblich verkürzen kann.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heissen Oberflächen.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Ölen oder Fetten.

Bei Nichtgebrauch vollständig entleeren und ohne Stöpsel an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Stellen Sie bei der Lagerung keine Gegenstände auf die Wärmflasche.

Erwärmen Sie das Bett oder den Bereich zunächst mit der Wärmflasche und entfernen Sie diese vor dem Hinlegen, um versehentliche Verbrennungen zu vermeiden, v. a. bei Kindern.

Verwenden Sie Wärmflaschen nicht in Kombination mit Heizdecken.

Wenn Ihre Wärmflasche Anzeichen von Verschleiss aufweist, sollten Sie sie durch eine neue ersetzen. Achten Sie auf Risse oder Schäden und stellen Sie sicher, dass der Stöpsel gut sitzt.

Wir empfehlen, Ihre Wärmflasche jedes Jahr auszutauschen, da sich das Material mit der Zeit abnutzen kann.

Vertrieb/Distribution
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich
Tel: 0848000120

反

84483.01 /15402

Bouteille de lit Scandinavie**Informations sur la sécurité de la bouillotte.**


Lire attentivement ces instructions avant toute utilisation et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement

AVERTISSEMENT!

LES BOUILLOTTES PEUVENT
PROVOQUER DES BRÛLURES.
ÉVITER TOUT CONTACT DIRECT ET
PROLONGÉ AVEC LA PEAU.
NE PAS UTILISER D'EAU BOUILLANTE.

1. Vérifier que la bouillotte et le bouchon ne sont pas usés ou endommagés avant de les utiliser.
2. Lors du remplissage de cette bouillotte, ne pas utiliser d'eau bouillante et la remplir au maximum aux deux tiers de sa capacité.
3. Ne pas trop remplir, car cela pourrait faire éclater la bouillotte.
4. Tenir la bouillotte par le goulot en position verticale et la remplir lentement pour éviter les projections d'eau chaude.

5. Expulser l'air de la bouillotte en la faisant descendre avec précaution sur une surface plane jusqu'à ce que de l'eau apparaisse à l'ouverture. Visser le bouchon suffisamment fort pour qu'il n'y ait pas de fuite. Un serrage à la main devrait être suffisant.
6. Enfin, s'assurer que l'entonnoir est vide.



Si un contact prolongé avec la peau est possible, utiliser un couvercle adéquat pour éviter les brûlures.

La bouillotte ne doit en aucun cas être utilisée comme coussin et pour s'asseoir dessus.

Ne pas remplir la bouillotte avec de l'eau provenant du système d'eau chaude domestique, car cela peut réduire considérablement sa durée de vie.

Éviter tout contact avec les surfaces chaudes.

Éviter tout contact avec de l'huile ou de la graisse.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la vider complètement et la conserver, avec le bouchon retiré, dans

un endroit frais, sec et sombre. Éviter toute exposition à la lumière du soleil.

Ne rien poser sur la bouillotte pendant le stockage.

Utiliser la bouillotte pour réchauffer le lit ou la zone et la retirer avant que la personne ne s'y

installe. Cela permet d'éviter toute brûlure accidentelle des personnes ou des enfants.

Ne pas utiliser de bouillottes avec des couvertures électriques.

Si la bouillotte montre des signes d'usure, la remplacer par une bouillotte neuve. Vérifier qu'elle n'est pas fendue ou percée et que le bouchon est bien ajusté.

Nous recommandons de remplacer

la bouillotte tous les ans, car le matériau peut se détériorer progressivement avec le temps.

Vertrieb/Distribution
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich
Tel: 0848000120

420x148mm