


Einzelteile
Pièces détachées
Parti individuali






Montage
Montage
Montaggio



! Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise und Aufbau aufmerksam durchlesen. Gerät auf Vollständigkeit und gutem Zustand prüfen.
! Avant la mise en service, lire attentivement les consignes de sécurité et d'assemblage. Vérifier que l'appareil est complet et en bon état.
! Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e montaggio. Verificare che l'apparecchio sia completo e in buone condizioni.

! Vorsicht: Finger nicht einklemmen!
! Attention : ne pas se coincer les doigts !
! Attenzione: non pizzicare le dita!



Willkommen
Bienvenue
Benvenuti

 Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro daretè la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

5 Jahre Garantie für Gerät
5 ans garantie sur l'appareil
5 anni garanzia per l'apparecchio

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleisssteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.

Technische Angaben
Caractéristiques techniques
Dati tecnici

Alter Âge Età		Abmessung Dimensions Dimensione	120 x 100 x 137 cm
			3+

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Reinigung ausschliesslich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Nur originale, von Distributor genehmigtes Zubehör verwenden

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden. Entflammbar!

Keine Lösungsmittel / spitze Gegenstände verwenden, anfällig für Flecken.

Defekte Produkte nie in Betrieb

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden!

ATTENTION : Risque d'étouffement dû aux petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Nettoyer en utilisant exclusivement des détergents doux et non abrasifs vendus dans le commerce.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par le distributeur.

Au cas où l'appareil est désaffecté, maniché ou réparé d'une manière incorrecte, nous

déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur. Inflammable!

Ne pas utiliser de dissolvant ni d'objets pointus, sensible aux taches

Ne jamais mettre en service des produits défectueux.

Ce produit ne doit être assemblé que par des adultes!

ATTENZIONE: Rischio di soffocamento a causa delle piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Non lasciare il materiale di imballaggio (come i sacchetti di plastica) nelle mani dei bambini.

Pulire utilizzando esclusivamente detergenti delicati e non abrasivi disponibili in commercio.

Utilizzare solo accessori originali omologati dal distributore.

Nel caso in cui l'apparecchio venga disattivato, maneggiato o riparato in modo scorretto, decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni. In tal caso, il diritto alla garanzia si annulla.

Non utilizzare in prossimità di fonti di calore. Infiammabile!

Non utilizzare solventi né oggetti appuntiti, sensibile alle macchie.

Non mettere mai in funzione prodotti difettosi.

Questo prodotto deve essere assemblato solo da adulti!

Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAFU.

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

Landi Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich

DE **Spielhaus Holz Natur**
FR **Maison de jeu en bois naturel**
IT **Casetta da gioco in legno naturale**



Art. Nr. 24437.01
106253