



## Réparation set dénoyauteur à cerises

5.40



Set de réparation dénoyauteur de cerises pour l'article : Dénoyauteur de cerises (75411)

Numéro d'article 75413

Caractéristiques du produit

Set comprenant 3 raclettes et 1 ressort de rechange. Pour réparer le dénoyauteur de cerises.

Questions sur le produit (0)

2 Images

© Landi 2025