



69.95



Aspirateur/nettoyeur de piscine

Convient pour le nettoyage des piscines et des jacuzzis. Avec tête à vide et tête à brosse. Extensible jusqu'à 260 cm. Facile à utiliser.

Numéro d'article 100987

Caractéristiques du produit

Cet aspirateur de piscine puissant est parfait pour nettoyer en profondeur les piscines et les jacuzzis. Il est équipé d'une tête à vide et d'une tête à brosse, ce qui permet d'éliminer de manière fiable aussi bien les grosses saletés que les dépôts fins.

Le manche télescopique est extensible jusqu'à 260 cm, ce qui permet de nettoyer sans peine des bassins plus grands. L'appareil est facile à utiliser et convaincant par son maniement sans fil : Grâce à la batterie intégrée, aucun câble gênant n'est nécessaire.

L'autonomie de la batterie est d'environ 60 minutes, ce qui permet un nettoyage étendu en un seul passage.

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2026