



Aspirateur accu 2 en 1

Top offre
89.-

Quantité limitée



3 Images

Aspirateur-traineau et aspirateur-balai en un. Sans sac. Bac à poussière : 500 ml. Batterie : 2000 mAh. Autonomie : 30 minutes. Livré avec de nombreux accessoires. Poids : 3,67 kg.

Numéro d'article 101447

Caractéristiques du produit

Avec cet aspirateur 2 en 1, vous bénéficiez d'un nettoyage performant et d'un maximum de flexibilité dans votre intérieur. Doté d'un design innovant, il s'agit à la fois d'un aspirateur-traineau et d'un aspirateur-balai pratique pour nettoyer sols, meubles et coins difficiles d'accès efficacement et sans effort. L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion de 21,6 V et a une autonomie de 30 minutes maximum. Vous pouvez ainsi nettoyer votre intérieur en profondeur sans être dérangé par un câble.

Deux niveaux de puissance avec réglage individuel sont parfaits pour nettoyer différents types de sol tels que le sol dur et la moquette et offrent des résultats convaincants. Le système « Easy Cut » de la brosse motorisée pour sol permet d'enlever automatiquement poils, cheveux et fibres, ce qui est particulièrement utile dans les foyers avec des animaux de compagnie. Les lampes frontales LED pratiques éclairent les espaces sombres sous les meubles et rendent la poussière et la saleté mieux visibles.

Cet appareil ne pèse que 3,67 kg et est donc très léger et maniable. Il reste donc facile à manier même pendant une longue durée. D'une capacité de 0,5 litre, le bac à poussière se vide et se nettoie facilement. Le niveau sonore (pression acoustique) est de 72 dBA pour un débit d'air maximal de 15 l/s. L'aspirateur est livré avec une station de recharge et un suceur plat, une brosse à poussière ainsi qu'un embout combiné.

Grâce à son système de filtration lavable, l'aspirateur convient notamment aux personnes allergiques et offre un nettoyage hygiénique. En raison de ses dimensions compactes et de sa construction sans fil, cet appareil est idéal pour les foyers avec des enfants et des animaux de compagnie, et permet d'exécuter un nettoyage rapide. Pour que votre aspirateur soit toujours prêt à l'emploi quand vous en avez besoin, il faut environ 5,5 heures pour le recharger.

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)