



Chaîne karaoké pour enfants 5W



À partir de 3 ans. Karaoké portable pour enfants avec micro sans fil, effets lumineux et mode écho. Dimensions : 12 × 7,8 × 9,6 cm.

Numéro d'article 101766

Caractéristiques du produit

Cette enceinte karaoké portable a été spécialement conçue pour les enfants à partir de 3 ans et offre une combinaison idéale entre plaisir, sécurité et facilité d'utilisation. Avec le micro sans fil inclus, les effets lumineux colorés et le design adapté aux enfants, faire de la musique devient une expérience ludique, que ce soit à la maison, lors d'anniversaires d'enfants ou en déplacement.

Grâce au mode écho intégré, les enfants peuvent accompagner leur chant d'effets passionnants, tandis que la fonction de suppression du chant leur permet de chanter eux-mêmes leurs chansons préférées. Le microphone fonctionne sans fil, il est léger et facile à utiliser.

Le haut-parleur est compact (12 × 7,8 × 9,6 cm) et est doté d'une batterie puissante offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie, pour un plaisir musical durable sans recharge constante. Le microphone dispose également de sa propre batterie et se recharge facilement via USB.

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)

6 Images

© Landi 2026