



Ponceuse excentrique accu 18V



Garantie
5
ans



Okay Power. Pour poncer, lisser et préparer le bois/plastique. Plateau : 125 mm. Vitesse de rotation : 6000, 8000, 11000 tr/min. Sans batterie/chargeur. Poids : env. 0,95 kg.

Numéro d'article 106229

Caractéristiques du produit

La ponceuse excentrique sans fil 18 V sert à la préparation, au lissage et à la finition de différents matériaux. Grâce au système de batterie 18 V, vous travaillez sans fil et vous bénéficiez d'une liberté de mouvement maximale.

Le plateau de ponçage d'un diamètre de 125 mm permet un enlèvement uniforme de la matière et il convient parfaitement au bois, au plastique ou aux surfaces peintes. La vitesse de rotation réglable sur trois niveaux (6000, 8000 et 11000 tr/min) permet d'ajuster avec précision la puissance de ponçage à l'étape de travail prévue. Le mouvement excentrique garantit un ponçage propre et sans traces.

La ponceuse excentrique est équipée d'un bac à poussière intégré qui réduit considérablement la formation de poussière. Le papier abrasif se fixe au plateau de ponçage à l'aide d'une fermeture velcro. Différentes granulométries de ponçage sont disponibles séparément et élargissent les possibilités d'utilisation de manière flexible. Poids : 0,95 kg.

Vous trouvez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu »](#).

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2026