



Tronçonneuse accu Okay 2 × 18 V

99.95



3 Images

Tension de chaîne sans outil. Vitesse de chaîne : 15 m/s. Poids : env. 3,8 kg. Sans batterie ni chargeur.

Numéro d'article 107579

Caractéristiques du produit

La scie d'élagage à batterie 2 × 18 V est équipée d'un guide-chaîne de 35,5 cm de long avec une chaîne de type 90PX052X. La tension de la chaîne se règle aisément et sans outil grâce à un bouton rotatif.

Avec une vitesse de chaîne de 15 m/s, elle coupe le bois rapidement et proprement. La lubrification automatique de la chaîne garantit que celle-ci est toujours bien lubrifiée.

Pour plus de sécurité, la scie est équipée d'un frein de chaîne et d'un frein moteur qui s'arrête lorsque l'interrupteur est relâché. Une butée à griffes permet d'éviter les rebonds.

La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : « [outils de jardin sans fil 18 volts](#) ».

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)

© Landi 2026