



7.20



Nettoyeur des pinceaux 500 ml

Numéro d'article 04878

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H332: Nocif par inhalation. H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Caractéristiques du produit

- Dissout les salissures des peintures, des graisses, des huiles, de la cire et du goudron des pinceaux, des rouleaux à peinture, etc.
- Peut aussi être utilisé pour nettoyer les machines et les moteurs
- Immédiatement après utilisation, tremper le dispositif de vernissage dans le nettoyeur à brosse ou le rincer, puis le sécher avec un chiffon propre.
- Tremper les petites pièces de la machine dans le nettoyeur en brosse presto, vaporiser les grosses pièces et laisser agir 5 à 20 minutes, puis sécher avec un chiffon propre.
- Huiler un métal propre à cause du risque de rouille.
- Faites attention aux surfaces peintes et aux plastiques.