



6.50



Cassette à fil

Okay. La bobine de fil est un élément important des tondeuses à fil / coupe-bordures. Convient aux appareils 21232, 13536, 33971.

Numéro d'article 12858

Caractéristiques du produit

La bobine de fil est une partie importante du coupe-bordures (tondeuses à fil / débroussailluses). Elle contient le fil qui coupe l'herbe et sert d'outil de coupe. Le moteur entraîne le fil de sorte qu'il coupe l'herbe ou d'autres matériaux. Si le fil est usé ou endommagé, la bobine de fil de rechange peut être facilement remplacée, ce qui permet à la tondeuse de fonctionner à nouveau rapidement. Les bobines de fil existent en différentes tailles et épaisseurs afin de répondre à différents besoins.

Longueur de fil : Environ 1 x 6 m. Épaisseur du fil : Ø 1,4 mm.

Cette bobine de rechange est adaptée à :

- Art. 21232 / Batterie coupe-herbe Okay 2124
- Art. 13536 / Coupe-bordures Okay Batterie
- Art. 33971 / Coupe-bordures Batterie Okay 24 V

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

2 Images

© Landi 2025