



Tablettes efferv. chlore 500 g

13.95



Désinfectent l'eau, détruisent les bactéries, champignons et virus dans l'eau. Idéales pour des petites pataugeoires.

Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Numéro d'article 34040

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Les tablettes effervescentes de chlore désinfectent l'eau, détruisent durablement 99,99 % des bactéries, champignons et virus dans l'eau. Elles sont idéales pour les petites pataugeoires et peuvent être utilisées pour n'importe quelle dureté de l'eau. Elles contiennent un stabilisateur de chlore, agissent contre une élimination trop rapide du chlore lors de températures d'eau très élevées et d'un fort rayonnement solaire. Elles se dissolvent lentement sans laisser de résidus. C'est pourquoi le chlore se répartit uniformément dans l'eau de la piscine. Les tablettes ont en outre un pH neutre.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2023