



## Tablettes à oxygène 20 g/1,2 kg

21.50



Désinfectent l'eau, détruisent les bactéries, champignons et virus dans l'eau. Vitesse de réaction élevée.

Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Numéro d'article 34055

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Les tablettes à oxygène désinfectent l'eau, détruisent les bactéries, champignons et virus et présentent une forte teneur en oxygène disponible. La vitesse de réaction est très rapide. Elles conviennent à chaque type de filtre et chaque dureté de l'eau. Le pH n'est pas influencé en ajoutant des tablettes à oxygène. À l'inverse du chlore, elles ne dégagent pas d'odeur de chlore et n'irritent pas les yeux ni la peau. Une tablette de 20 g pour 2 m<sup>3</sup> d'eau est à ajouter tous les 4 jours.

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024