



Couteau de rechange 20 pcs

3.95



Pour 33971.

Numéro d'article 35673

Caractéristiques du produit

Lame de rechange en plastique pour coupe-herbe à batterie 33971 (coupe-herbe à batterie Okay 24 V). Contenu de l'emballage : 20 pièces.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2026