



## Désherbeur

**15.95**

Avec all. piézoélectrique



2 Images

**Détruit les plantes indésirables comme les mauvaises herbes sans utiliser de produit chimique toxique grâce à une chaleur intense de 1300 °C. Utilisation simple et sûre. Poignée ergonomique. Sans cartouche.**

Numéro d'article 49852

Caractéristiques du produit

Sans aucun produit chimique toxique, la torche de jardin Hotery détruit les plantes indésirables grâce à une chaleur intense de 1 300 °C qui détruit presque instantanément les structures cellulaires internes des mauvaises herbes.

En l'espace d'un ou deux jours, celles-ci se fanent puis meurent d'elles-mêmes. Ainsi, votre jardin reste totalement sûr pour les enfants et les animaux, et exempt de substances toxiques issues des herbicides, même immédiatement après l'utilisation de cet appareil.

Elle est respectueuse de l'environnement. Elle utilise la chaleur pour éliminer les mauvaises herbes.

En conséquence, ces plantes sauvages ne repoussent plus. En effet, la seule chose que vous faites est d'appliquer un choc rapide d'énergie thermique intense sur les mauvaises herbes.

Avec allumage piézoélectrique – allumez d'une simple pression sur un bouton, sans briquet ni allumettes.

Pour en savoir plus sur le désherbage, consultez la page thématique [«Éliminer les mauvaises herbes»](#).

Propriétés :

- Utilisation simple et sûre.
- Poignée ergonomique.
- Écologique ; aucun produit chimique résiduel dangereux.
- Sans fil et léger.
- Flamme réglable et faible consommation.
- La vague de chaleur détruit définitivement les structures cellulaires des plantes.
- Une cartouche de gaz butane / propane facilement disponible suffit comme source de carburant.

Idéale également pour

- le dégivrage de trottoirs, de conduites d'eau en laiton et l'allumage de barbecues.

Spécifications produit

Questions sur le produit (2)