



## Tondeuse accu Okay 2 x 18 V

# 195.-

2 accus et

Chargeur rapide double

ONE  
18V  
FOR ALL



11 Images

**Boîtier en plastique. À utiliser jusqu'à une surface de 300 m<sup>2</sup>. Possibilité de charge simultanée des deux accus. Non-monté.**

Numéro d'article 70212

Caractéristiques du produit

La tondeuse à gazon accu Okay 2 x 18 V 4 Ah est équipée d'un boîtier en plastique. La hauteur de coupe du gazon peut être réglée sur 6 niveaux (20 mm - 75 mm) et la largeur de coupe est de 38 cm. Le volume de ramassage de la tondeuse est de 40 l. Nous vous recommandons d'utiliser la tondeuse à gazon sans fil Okay 2 x 18 V sur une surface maximale de 300 m<sup>2</sup>. Le kit comprend 2 batteries 18 V et un chargeur rapide. La livraison s'effectue sans montage. Doit être utilisé avec 2 batteries. Si vous utilisez une batterie de 4.0 Ah, l'autonomie est de 40 minutes. Si vous utilisez une batterie de 2.0 Ah, le temps de fonctionnement est de 20 minutes. La durée de la garantie est de 5 ans.

Important : la durée de la garantie pour les batteries sont d'un an.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu »](#).

Nos apprentis ont élaboré des conseils d'entretien concrets en rapport avec le projet de durabilité. Pour savoir comment utiliser votre appareil électrique le plus longtemps possible, consultez la [page thématique « Durabilité - Conseils d'entretien »](#).

Spécifications produit

Documents

Questions sur le produit (0)