



Brosse à dents Active Care Trisa

Top offre
16.50

Quantité limitée



Pour un nettoyage des dents efficace et en douceur. Avec tête de brosse oscillante et minuterie. Piles (2 x AA) comprises.

Numéro d'article 88690

Caractéristiques du produit

Les brosses à dents électriques offrent un nettoyage plus approfondi que les brosses à dents manuelles, car elles vibrent ou tournent plus vite et plus fort. La tête de brosse oscillante élimine la plaque dentaire de manière fiable et sans laisser de résidus. Grâce à la minuterie intégrée, vous respectez toujours le temps de brossage.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024