



Casque de vélo Speed



Top offre
29.95

Quantité limitée



5 Images

Casque de vélo avec une visière normale et une visière solaire, des filets anti-insectes et un feu arrière intégré pour plus de sécurité. Norme : DIN EN 1078 CE. Disponible dans des tailles M ou L

Numéro d'article 89490

Caractéristiques du produit

Ce casque de vélo dispose d'une visière de jour normale et d'une visière solaire. De plus, le casque de sécurité possède de nombreuses fentes d'aération avec des filets anti-insectes intégrés. Le casque cycliste est testé selon la norme DIN EN 1078 CE. Pour plus de sécurité, le casque est équipé d'un feu arrière à l'arrière de la tête. Le casque est disponible en deux tailles. Grâce au réglage de la largeur à l'arrière de la tête, le casque peut être adapté à votre tour de tête. La taille M correspond à un tour de tête de 55 à 58 cm. Nous recommandons d'essayer le casque avant de l'acheter. La protection doit être placée à l'horizontale sur votre tête et la taille doit être réglée de manière à ce que le casque de vélo n'ait pas beaucoup de jeu. Même sans la jugulaire, le casque doit bien tenir sur la tête. Serrer la jugulaire de manière à ce qu'il y ait encore 2 doigts entre le menton et la sangle. Couleur : noir.

Retrait du feu arrière :

1. Retournez le casque de manière à ce que l'intérieur soit tourné vers le haut.
2. Détachez le rembourrage intérieur à l'arrière du casque.
3. À l'aide d'un doigt, appuyez prudemment sur le feu arrière à travers l'ouverture jusqu'à ce qu'il sorte de son support.

Remise en place du feu arrière :

1. Une fois la recharge terminée, replacez le feu arrière dans l'ouverture prévue à cet effet sur le casque.
2. Enfoncez prudemment le feu jusqu'à ce qu'il soit bien en place et aligné
3. Remettez ensuite le rembourrage intérieur en place.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)