

Sécateur Ergo II Okay

Landi

19.50



Ciseaux universels ergonomiques à 2 lames avec tête de coupe inclinée pour un grand confort de coupe. Lame en acier au carbone avec rainure pour la sève, revêtement anti-adhésif. Verrouillage à deux positions.

Numéro d'article 89697

Caractéristiques du produit

Le sécateur Ergo Okay est un sécateur universel à 2 lames. Avec sa tête de coupe inclinée, il assure un grand confort de coupe. La lame renforcée est fabriquée en acier au carbone, la lame inférieure possède une rainure pour la sève. Les poignées sont forgées en aluminium et recouvertes d'un revêtement antidérapant. Le sécateur Ergo Okay vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 25 sans effort grâce à son revêtement antiadhésif. Le verrou de blocage a deux positions pour s'enclencher. Cela signifie que le sécateur ne s'ouvre qu'à moitié, ce qui est idéal pour les coupes répétées de végétaux fins. Il convient aux gauchers et aux droitiers.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)



3 Images

© Landi 2026