

Sac multiusage 3 lt 10 Pc Duo

Landi

4.95



Sachets réutilisables avec fermeture hermétique à glissière et fond stable, idéals pour conserver des aliments au réfrigérateur, au congélateur ou en déplacement.

Numéro d'article 75458

Caractéristiques du produit

Les sachets 3 l multiusages réutilisables avec fermeture hermétique à glissière sont idéaux pour conserver des aliments, des liquides ou de petits objets. Faciles à ouvrir et à fermer, ils disposent d'un fond stable pratique et conviennent aussi bien au réfrigérateur qu'au congélateur. Parfaits pour une utilisation quotidienne à la maison ou en déplacement.

Questions sur le produit (0)



1 Image

© Landi 2026