

VENTILATEUR INDUSTRIEL À TAMBOUR DE 48"

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

MODÈLE N°: VF-48MC



LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE VENTILATEUR

ATTENTION:

Lire et suivre les instructions avant d'utiliser le ventilateur. Ne pas utiliser le ventilateur si des pièces sont endommagées ou manquantes.

AVERTISSEMENT:

1. Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteur.
2. Cet appareil est doté d'une fiche de mise à la terre conçue pour être branchée dans une prise d'une seule manière possible. Si elle ne rentre pas dans la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas passer outre cette procédure.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter le centre de service local ou un électricien qualifié pour remplacer le cordon afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
4. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
5. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle. Utiliser l'appareil en position verticale sur un support stable et plat.
7. Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

-
8. Ne jamais utiliser un appareil défectueux. Réparation de l'appareil uniquement par un spécialiste.
 9. Arrêter l'appareil et retirer la fiche en cas de: mauvais fonctionnement, avant chaque nettoyage / déplacement, après utilisation, risque d'incendie, avant de retirer les dispositifs de protection.
 10. Aucune opération de l'appareil en présence de vapeurs (aussi inflammables), eau, poussière, gaz. Utilisez uniquement dans des locaux fermés entre -20 ° et + 60 ° C.

INSTRUCTIONS POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR:

1. Ne jamais passer les doigts, un stylo ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur fonctionne.
2. Débrancher le ventilateur pour le changer de place.
3. Débrancher le ventilateur pour retirer les grilles afin de les nettoyer.
4. Veiller à ce que le ventilateur se trouve sur une surface stable lorsqu'il fonctionne pour éviter tout renversement.
5. NE PAS utiliser le ventilateur dans l'encadrement d'une fenêtre, la pluie peut entraîner un risque électrique.
6. Le ventilateur est uniquement destiné à un usage commercial.
7. Ne pas laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT:

1. Placer le ventilateur à l'emplacement souhaité et le brancher.
2. Régler la vitesse souhaitée en appuyant sur le bouton: 0-Arrêt, 1-Lent, 2-Rapide.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- Étape 1: Vérifier si toutes les pièces de rechange sont contenues dans les sacs en plastique. Elles incluent: 4 vis, 8 joints, 2 rondelles, 2 écrous, 1 barre et 2 roulettes (voir ill. 1)
- Étape 2: Insérer la barre dans les deux supports sur le côté arrière gauche du ventilateur. Faire coïncider les trous des supports et de la barre. (voir ill. 2)
- Étape 3: Insérer les longues vis dans les trous, puis serrer avec les joints et les écrous. Effectuer la même opération sur l'autre support. (voir ill. 3)
- Étape 4: Placer la roulette à l'extrémité de la barre, puis serrer avec un joint et les rondelles. Effectuer la même opération sur l'autre support. (voir ill. 4-5)

