

Richtiger Gebrauch

Warme Gläser nicht auf kalte Flächen stellen (und umgekehrt), um Glasbrüche durch zu grosse Temperaturunterschiede zu vermeiden. Aus dem selben Grund nicht zu heisse und/oder zu kalte Lebensmittel einfüllen. Vor Gebrauch waschen. Lebensmittel sollten die Dichtung nicht berühren, um Geschmacksveränderungen zu verhindern. Nicht mit scharfen oder abrasiven Reinigungsmitteln reinigen. Die Dichtung darf nicht mit 100% fettigen Stoffen in Berührung kommen. BPA-frei.

Utilisation correcte

Ne pas poser des verres chauds sur des surfaces froides (et inversement) afin d'éviter les bris de verre dus à de trop grandes différences de température. Pour la même raison, ne pas verser d'aliments trop chauds et/ou trop froids. Laver avant utilisation. Les aliments ne doivent pas toucher le joint afin d'éviter toute altération du goût. Ne pas nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs. Le joint ne doit pas être en contact avec des substances 100% grasses. Sans BPA.

Uso corretto

Non collocare bicchieri caldi su superfici fredde (e viceversa) per evitare rotture del vetro dovute a differenze di temperatura eccessive. Per lo stesso motivo, non mettete alimenti troppo caldi e/o troppo freddi. Lavare prima dell'uso. Il cibo non deve toccare la guarnizione per evitare alterazioni del gusto. Non pulire con detergenti aggressivi o abrasivi. Il sigillo non deve entrare in contatto con sostanze grasse al 100%. Senza BPA.



Vertrieb / Distribution:
LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.land.ch
Tel: 0848000120



Art. Nr. 84974.13
23839



Bügelglas 300 cl
Bocal à conservation 300 cl
Barattolo di vetro 300 cl



Abmessungen

Dimensions

Dimensioni

14.2 × 14.2 × 23.7 cm

Material

Matériau

Materiale

Glas, Naturgummi, Edelstahl

Verre, caoutchouc naturel, Acier inoxydable

Vetro, gomma naturale, Acciaio inox

