



Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

- DE **Silent Kompressor**
FR **Silent Compresseur**
IT ***Silent Compressore***



Art. Nr. 87077.01
101727

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Willkommen	Korrekte Anwendung	
Bienvenue	Utilisation correcte	
Benvenuti	Uso corretto	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Sicherheitshinweise	Reinigung	
Consignes de sécurité	Nettoyage	
Istruzioni di sicurezza	Pulizia	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Geräteübersicht	Reinigung Ansaugfilter	
Description de l'appareil	Nettoyage du filtre d'aspiration	
Descrizione dell'apparecchio	Pulizia del filtro di aspirazione	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Technische Angaben	Fehlermatrix	
Caractéristiques techniques	Récapitulatif des anomalies	
Dati tecnici	Anomalie possibili	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Gebrauchen	Garantie/Vertrieb	
Utilisation	Garantie/Distribution	
Uso	Garanzia/Distribuzione	
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Willkommen

Bienvenue

Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn

Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.



Geeignet zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen in Innenräumen.

Approprié pour opérer des outils pneumatiques à l'intérieur.

Indicato per il funzionamento di utensili pneumatici in ambienti interni.



Nicht geeignet als Druckluftquelle für Tauchflaschen, Atemgeräte usw.

N'est pas approprié comme source d'air comprimé pour bouteilles de plongée, appareils respiratoires etc.

Non indicato come sorgente di aria compressa per bombole per immersione, respiratori ecc.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Personen ab 16 Jahren mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Les personnes âgées de plus de 16 ans à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.

Le persone a partire da 16 anni che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern fernhalten. Personen unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants. L'usage de l'appareil est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini. Non è consentito affidare il comando della macchina a persone di età inferiore ai 16 anni.

Öffentliche Vorschriften für Ruhezeiten einhalten. Respecter les prescriptions publiques relatives aux périodes de repos. Rispettare le direttive pubbliche relative alle ore di silenzio.

Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung (siehe Typenschild) betreiben. Keine Verlängerungskabel/Mehrachsteckdosen verwenden. Kabel/Netzstecker NIE abändern!

Ne faire fonctionner l'appareil que sur une prise installée par une personne qualifiée et ayant la tension correcte (voir la plaque signalétique). Ne pas utiliser de rallonge/ni de multiprise. NE JAMAIS modifier les câbles/fiches électriques! Mettere in funzione l'apparecchio soltanto se collegato alla presa di corrente adeguatamente installata con la corretta tensione (vedi targhetta). Non utilizzare alcuna prolunga/presa multipla. Non modificare MAI il cavo/la spina!

Gerät am besten an Fl-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité Fl (max. 30 mA).

Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito Fl (max. 30 mA).

Gerät/Zubehör/Netzkabel regelmässig auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen.

Contrôler régulièrement si l'appareil/les accessoires/le cordon est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés.

Controllare regolarmente se l'apparecchio/gli accessori/il cavo sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr! Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure! Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'usager. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione! Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.

Stecker nie am Netzkabel/mit feuchten Händen ziehen. Netzkabel von heißen Flächen/Objekten, Ölen, scharfen Kanten und bewegten Objekten fernhalten. Ne jamais débrancher la fiche en tirant sur le cordon ou avec les mains mouillées. Eloigner le câble électrique des surfaces/objets chauds, arêtes vives et objets mobiles.

Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo né con le mani bagnate. Tenere lontano il cavo da superfici/oggetti caldi, olio, bordi affilati e oggetti in movimento.

Achtung: Gerät immer ausschalten und vom Netz trennen für Transport, Wartung, Reparaturarbeiten, Reinigung, teilweisem oder vollständigem Anheben des Gerätes oder beim unbeaufsichtigten Stehenlassen des Geräts – Verletzungsgefahr!

Attention: Toujours arrêter l'appareil et couper le raccordement électrique pour le transport, l'entretien, la réparation, le nettoyage, le soulèvement partiel ou complet de l'appareil ou si l'appareil est laissé sans surveillance – risque de blessures!

Attenzione: Spegnere sempre l'apparecchio e staccare l'alimentazione durante le operazioni di trasporto, le operazioni di manutenzione e riparazione, pericolo di lesione durante le operazioni di pulizia, sollevamento parziale o completo dell'apparecchio o se l'apparecchio viene lasciato incustodito!

Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.

L'appareil n'a pas été construite pour être utilisé dans un environnement professionnel.

L'apparecchio non è idoneo per l'uso commerciale.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen.

Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance.

Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato.

Vor Erstgebrauch bei ausgeschaltetem Motor mit Gerät vertraut machen.

Avant la première utilisation, se familiariser avec l'appareil lorsque le moteur est éteint.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, prendere dimestichezza con il motore spento.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch. Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Gerät/vorhandene Sicherheitselemente nie verändern/deaktivieren – Lebensgefahr! Sicherheitsventile nie blockieren oder verstellen.

Ne jamais modifier/désactiver les éléments de sécurité/l'appareil – Danger de vie! Ne jamais bloquer ni déplacer les soupapes de sécurité.

Non modificare/disattivare per nessun motivo gli elementi di sicurezza presenti/l'apparecchio: pericolo di vita. Non bloccare o spostare le valvole di sicurezza.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Achtung: Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten/Gasen oder Staub betreiben—Explosionsgefahr!

Attention: Ne jamais faire fonctionner la tondeuse à proximité de liquides/gaz facilement inflammables ou de poussière—danger d'explosion!

Attenzione: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi/gas o polveri facilmente infiammabili—pericolo di esplosione!

Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschliessen.

Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.

Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.

Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.

Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.

Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät nie auf unebenen, nassen oder rutschigen Flächen und/oder im Freien betreiben.

Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales, mouillées ou glissantes et/ou en plein air.

Non far funzionare mai l'apparecchio su superfici non piane, bagnate o scivolose e/o all'aperto.

Gerät nicht Regen und Feuchtigkeit aussetzen. Es darf kein Wasser ins Geräteinnere gelangen! Gerät nie mit feuchten Händen anfassen.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil! Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

Non esporre la macchina alla pioggia e all'umidità. Evitare infiltrazioni di acqua all'interno dell'apparecchio! L'apparecchio non deve mai essere maneggiato con le mani bagnate.



Gerät nie auf heiße Flächen legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou le rapprocher d'une flamme ouverte. Non appoggiare l'apparecchio su superfici calde o vicino a fiamme libere.

Nur originales, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.

Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.

Auf allen Geräteseiten einen Mindestabstand von 1 m einhalten.

Respectez une distance minimum de 1 m sur tous les côtés de l'appareil.

Rispettare la distanza minima di 1 m su tutti i lati dell'apparecchio.

Gerät nicht bei Müdigkeit, physischem Unwohlsein, unter Einfluss von Drogen/Alkohol/Medikamenten etc. betreiben.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes fatigué, malade, sous influence de drogues/d'alcool/de médicaments etc.

Non usare l'apparecchio in caso di sonnolenza, malessere fisico o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/alcol/medicinali, ecc.

Während dem Betrieb Gerät nicht bewegen. Gerät nur in horizontaler Position betreiben.

Ne bougez pas l'appareil pendant le fonctionnement. Faire fonctionner l'appareil uniquement en position horizontale.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione. Mettere in funzione l'apparecchio solamente in posizione orizzontale.

Mit dem Luftstrahl nie auf Menschen oder Tiere zielen.

Ne jamais diriger le jet d'air sur des personnes ou animaux.

Non dirigere il getto d'aria verso persone o animali.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (z.B. Rohre, Heizungen, Herde, Kühlschränke etc.) vermeiden.

Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre (par ex. des tuyaux, des chaffages, des cuisinières, des réfrigérateurs, etc.). Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a massa (p.es tubi, radiatori, fornelli, frigoriferi ecc.).

Arbeitsbereich hindernisfrei und sauber halten. Gerät nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen betreiben und vor Sonneneinstrahlung schützen. Maintenez le plateau propre et sans obstacles. N'utiliser la tondeuse qu'avec une lumière ambiante suffisante.

Tenere la zona di lavoro pulita e priva di ostacoli. Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni di luce sufficiente.

 Unbefugte Personen und Tiere von Arbeitsbereich fern halten.

Tenez les personnes non autorisées et les animaux éloignées du plateau.

Tenere lontane dalla zona di lavoro le persone non autorizzate e gli animali.

Keine losen Schmuckstücke, Kleider etc. tragen, lange Haare zusammenbinden und mit Haarnetz schützen.

Ne portez pas de bijoux ni de vêtements etc. qui bougent, attachez les cheveux longs et protégez-les avec une résille.

Non indossare gioielli pendenti o indumenti ampi etc., legare i cappelli e proteggerli con una retina.

Luftansaug- und austrittsöffnung nie verstopfen/abdecken. Luftstrom nie behindern.

Ne jamais obstruer ou recouvrir l'orifice d'aspiration et de sortie d'air. Ne jamais empêcher le courant d'air.

Mai ostruire/coprire l'apertura per l'aspirazione e fuoriuscita dell'aria. Mai intralciare la corrente d'aria.

Während dem Arbeiten abnormale Körperhaltungen vermeiden und für sicheren Stand sorgen. Eviter pendant le travail toute position anormale et veiller à avoir des appuis fermes. Durante la lavorazione, evitare posture anomale e rimanere in una posizione stabile.

Schuhe mit rutschfesten Sohlen, Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Portez des chaussures avec des semelles antidérapantes, des lunettes de protection et un casque. Indossare scarpe con suole antiscivolo, occhiali protettivi e protezione per l'udito.

Vor Einschalten/nach Ausschalten Arbeitsdruck auf «0» stellen. Vor jedem Gebrauch Ventil öffnen, um Luft aus Ablasshahn zu lassen.

Avant la mise en marche/après l'arrêt, régler la pression de service sur «0». Avant chaque utilisation ouvrir la soupape afin de faire sortir l'air du robinet de décharge.

Prima dell'accensione/dopo lo spegnimento impostare la pressione d'esercizio a «0». Prima di ogni uso aprire la valvola e scaricare l'aria dal rubinetto di spurgo.

Lange Zuleitungen, Verlängerungen, Kabeltrommeln verursachen Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern.

Les longs tuyaux d'alimentation, les rallonges et les enrouleurs de câbles causent des chutes de tension et sont susceptibles d'empêcher le moteur de démarrer.

Linee di alimentazione lunghe, prolunghe e tamburi per cavi causano cadute di tensione e possono impedire l'avvio del motore.

Verdichter und Leitungen werden im Betrieb sehr heiß – Verbrennungsgefahr!

Les compresseurs et les conduites sont très brûlantes pendant le fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlures!

Nel corso dell'esercizio il compressore e le condotte si riscaldano notevolmente – pericolo di ustioni!

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Druckentlastungsventil von Zeit zu Zeit betätigen, um Funktionalität zu gewährleisten.

Actionner de temps en temps la soupape de surpression afin d'assurer la fonctionnalité.

Azionare di tanto in tanto la valvola di scarico della pressione per garantirne il funzionamento.

Druckluftschlauch/Zubehör muss für den entsprechenden Druck geeignet sein.

Le flexible à air comprimé/l'accessoire doit être dimensionné pour la pression correspondante. Il tubo dell'aria compressa/gli accessori devono essere adeguati alla relativa pressione.

Die Druckregelung ist fabrikseitig eingestellt und darf nicht verändert werden.

La régulation de la pression est réglée en usine et il est interdit de la modifier.

La regolazione della pressione è impostata in fabbrica e non è consentito modificarla.

Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen und in einem trockenen, geschlossenen Raum und für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger et Conserver l'appareil dans une pièce sèche et fermée sans le laisser à la portée des enfants.

Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo e conservare l'apparecchio in un locale asciutto, chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

Defekte Luftfilter, Zylinderdichtungen, Ventilplattendichtungen, Kolbenringe aus Sicherheitsgründen durch autorisierte Personen ersetzen lassen. Nie selber reparieren.

Pour des raisons de sécurité, faire remplacer les filtres à air, les joints de cylindre, les joints de plaques porte-soupape, les segments de piston défectueux par des personnes autorisées. Ne jamais les réparer soi-même.

Filtro dell'aria difettoso, guarnizioni dei pistoni, guarnizioni del disco valvola, per motivi di sicurezza far sostituire gli anelli di tenuta da persone autorizzate. Non effettuare mai autonomamente le riparazioni.

Vor Transport/Umplatzieren Kessel entlasten. Gerät nur stehend transportieren und nicht alleine anheben.

Avant le transport/déplacement, dépressuriser le réservoir. Transporter l'appareil uniquement en position debout et ne pas le soulever seul. Prima del trasporto/spostamento, rimuovere il serbatoio. Trasportare l'apparecchio senza adagiarlo e non sollevarlo da soli.

Gerät mit Rostspuren am Kessel nicht in Betrieb nehmen – Explosionsgefahr!

Ne pas mettre en service un appareil présentant des traces de rouille sur le réservoir - danger d'explosion !

Non mettere in funzione l'apparecchio in presenza di ruggine sulla caldaia – Pericolo di esplosione!



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/ Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahversorgungskette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäß den Richtlinien des BAU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.

Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.

Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAU.

Sicherheitshinweise – Farbspritzen

Consignes de sécurité – Peinture au pistolet

Istruzioni di sicurezza – Spruzzo di colore

Keine Speisen/Getränke im Arbeitsraum aufbewahren – Farbdämpfe sind schädlich!

Ne pas conserver d'aliments ni de boissons dans la pièce de travail: Les vapeurs de peinture sont nocives!

Non conservare alimenti/bevande nell'ambiente di lavoro – I vapori del colore sono nocivi!

Spritzvorgang nur in einem rauchfreien Arbeitsraum durchführen. Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende Maschinen dürfen nicht vorhanden sein.

Peindre au pistolet uniquement dans une pièce de travail sans fumée. Les foyers, les lumières non protégées ou les machines produisant des étincelles sont interdits.

Eseguire l'applicazione a spruzzo solamente in un ambiente di lavoro privo di fumo. Non è ammessa la presenza di fiamme, luce in aria libera o macchine che producono scintille.

Arbeitsraum muss mind. 30m² gross sein und eine ausreichende Luftzuführung gewährleisten. La pièce de travail doit présenter une surface minimale de 30m² et assurer une arrivée d'air suffisante.

L'ambiente di lavoro deve avere una grandezza di minimo 30m² e disporre di una sufficiente aerazione.

Lacke und Lösungsmittel nicht erwärmen.

Ne pas chauffer de vernis ni de solvants.

Non riscaldare vernici e solventi.

Keine Lacke/Lösungsmittel mit einem Flammepunkt von weniger als 21 °C verarbeiten.

Ne pas traiter de vernis ni de solvants avec un point d'éclair inférieur à 21 °C.

Non impiegare vernici/solventi con un punto di infiammabilità inferiore ai 21 °C.

Beim Verarbeiten von gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten unbedingt Angaben über Schutzmassnahmen der Hersteller beachten.

Respecter impérativement les indications relatives aux mesures de protection du fabricant pendant le traitement de liquides dangereux pour la santé.

In caso di impiego di liquidi nocivi, prestare assolutamente attenzione alle informazioni relative alle misure di protezione del produttore.

Keine Stoffe wie Testbenzin, Butylalkohol und Methylchlorid mit dem PVC-Druckschlauch verarbeiten.

Ne pas traiter de substances telles que le white-spirit, l'alcool butylique et le chlorure de méthylène avec le flexible à air comprimé en PVC.

Il tubo flessibile di PVC non è adatto all'impiego di benzina solvente, alcol butilico e cloruro di metilene.

Geräteübersicht

Description de l'appareil

Descrizione dell'apparecchio

Tragegriff
Poignée de transport
Maniglia di trasporto



Sicherheitsventil
Soupape de sécurité
Valvola di sicurezza

Technische Angaben

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Pumpe
Pompe
Pompa

2 Zylinder
2 cylindres
2 cilindri

Betriebsdruck
Pression de service
Pressione d'esercizio

max. 8 bar

Spannung
Tension
Tensione

**220-240 V / ~
50 Hz**

Theo. Luftausgang
Sortie d'air théorique
Uscita d'aria teorica

110 l/min

Leistung
Puissance
Potenza

550 W S3 50%

Gewicht
Poids
Peso

ca. 14.5 kg

Leerlaufdrehzahl
Nombre de tours à vide
Velocità a vuoto

1450 min⁻¹

Schallleistungspegel LWA
Niveau de puissance acoustique LWA
Livello di potenza sonora LWA

67 dB(A)

Betriebstemperatur
Température de service
Temperatura di servizio

+5 – 40 °C

Schalldruckpegel LpA
Niveau de pression acoustique LpA
Livello di pressione acustica LpA

46 dB(A)

Kesselinhalt
Contenu du réservoir
Capienza serbatoio

6 l

Unsicherheit
Tolérance de la mesure
Tolleranza di misura

3 dB(A)

Gebrauchen Utilisation Uso

1



Gerät stabil hinstellen und Zustand prüfen
Poser l'appareil sur une surface stable et vérifier l'état
Sistemare l'apparecchio in modo stabile e controllare lo stato

i In der Nähe des Verbrauchers aufstellen (lange Luftleitung vermeiden).
Poser à proximité du consommateur (éviter les longues conduites d'air).
Posizionare vicino all'utenza (evitare una condotta dell'aria lunga).

! Defekte Geräte nie in Betrieb nehmen.
Ne jamais mettre en service les appareils défectueux.
Non mettere mai in funzione apparecchi difettosi.

Gerät in einwandfreiem und sauberem Zustand?
Appareil en parfait état et propre?
L'apparecchio è in uno stato perfetto e preciso?

Arbeitsdruck auf «0»?
Pression de travail sur «0»?
Pressione d'esercizio su «0»?



Mindestabstand auf allen Seiten: 1 m
La distance minimum sur tous les côtés: 1 m
La distanza minima su tutti i lati: 1 m

Ventil öffnen, um Luft aus Ablasshahn zu lassen
Ouvrir la valve pour laisser échapper l'air du robinet
Aprire la valvola per rilasciare l'aria dal rubinetto

2



Schlauch/Zubehör anschliessen
Raccorder tuyau/accessoires
Collegare il tubo flessibile/l'accessorio

i Bei Gebrauch von pneumatischem Werkzeug Luftöler verwenden.
Pour l'emploi d'un outil pneumatique, utiliser un graisseur.
Con l'uso di utensili pneumatici, impiegare un sistema di lubrificazione aria-olio.

! Nur einteilige Luftdruckschläuche verwenden.
Utiliser uniquement des flexibles à air comprimé une pièce.
Utilizzare solamente tubi flessibili dell'aria monopezzo.

! Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung!
Attention – tension électrique dangereuse!
Alta tensione, pericolo di morte!


! Warnung vor automatischem Anlauf!
Attention – démarrage automatique!
Pericolo di avvio automatico!

! Warnung vor heißer Oberfläche!
Attention – surface chaude!
Pericolo, superficie calda!

! Gerät nie mit geöffneter Abdeckung betreiben
Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec le couvercle ouvert
Non mettere mai in funzione l'apparecchio con coperchio aperto

! Ventil nicht öffnen bevor Druckluftschlauch angeschlossen ist
Ne pas ouvrir la soupape avant que le flexible à air comprimé ne soit raccordé
Non aprire la valvola prima del collegamento del tubo dell'aria compressa

3



Gerät einstecken
Brancher l'appareil
Collegare l'apparecchio alla rete

4



7



Schlauch sicher entfernen: Ring nach hinten ziehen
Démontage sûr du tuyau: tirer l'anneau vers l'arrière
Togliere il tubo sicurezza: tirare indietro l'anello

! Schlauch gut festhalten
Maintenir le tuyau fermement
● Fissare bene il tubo

6



Kessel entlasten
Dépressuriser le réservoir
Svuotare il serbatoio

5



Arbeitsdruck auf «0» stellen
Régler la pression de service sur «0»
Impostare la pressione d'esercizio a «0»

4.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto



Nur mit Gehörschutz, robusten Schuhen, Handschuhen und Schutzbrille arbeiten.
Port obligatoire de protection acoustique, chaussures robustes, gants et lunettes de protection.
Lavorare solo indossando cuffie otoprotettive, scarpe robuste guanti e occhiali protettivi.

- ! Vor dem Einschalten Betriebsdruck auf «0» stellen.
Avant de mettre en marche, régler la pression de service sur «0».
Prima di accendere, impostare la pressione d'esercizio a «0».



Anwenden
Utiliser
Utilizzare



I Gerät einschalten Mettre l'appareil en marche Accendere l'apparecchio

i Kompressor regelt den Kesseldruck automatisch, indem er im Betrieb selbstständig ein- und ausschaltet.
Le compresseur règle automatiquement la pression du réservoir en s'activant et se désactivant automatiquement pendant l'utilisation.
Il compressore regola automaticamente la pressione del serbatoio, in cui si accende o spegne durante il funzionamento.



II Bei Bedarf: Betriebsdruck selbst regulieren Si nécessaire: Régler soi-même la pression de service Se necessario: Autoregolare la pressione d'esercizio



III Anwenden Utiliser Utilizzare



IV Gerät ausschalten Arrêter l'appareil Spegnere l'apparecchio



V Gerät ausstecken Débrancher l'appareil Scollegare l'apparecchio dalla rete

! Gerät abkühlen lassen.
Laisser refroidir l'appareil.
Lasciar raffreddare l'apparecchio.

Reinigung Nettoyage Pulizia

- ! Zuerst immer das Gerät ausschalten, den Netzstecker ausstecken und das Gerät abkühlen lassen.
Mettez toujours d'abord l'appareil hors tension, retirer la prise secteur et laisser refroidir l'appareil.
● Innanzitutto spegnere sempre l'apparecchio, staccare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio.

1



Gerät feucht abwischen Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide Pulire l'apparecchio con un panno umido



Es darf kein Wasser ins Geräteinne gelangen! Keine scheurenden Reinigungsmittel verwenden!
L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil! Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs!
Evitare infiltrazioni di acqua all'interno dell'apparecchio! Evitare l'uso di detergenti abrasivi!

2



Auffangschale platzieren, Entlüften/Kondenswasser ablassen und wieder verschliessen Poser le bac collecteur, désaérer/purger le condensat et refermer Posizionare la vaschetta di raccolta, sfatoi aria/spurgare l'acqua di condensa e richiudere



Abgelassene Flüssigkeit vorschriftsgemäß entsorgen.
Eliminer le liquide vidangé conformément à la réglementation en vigueur.
Smaltire il liquido spurgato secondo le prescrizioni.

3



Luftschlitz von Staub befreien Enlever la poussière sur les fentes à air Eliminare la polvere dalle fessure di aerazione



Bei Bedarf: mit niedriger Druckluft ausblasen
Si besoin: souffler à l'air comprimé basse pression
Se necessario: soffiare con aria compressa a bassa potenza

Reinigung Ansaugfilter

Nettoyage du filtre d'aspiration

Pulizia del filtro di aspirazione

Alle 50 Betriebsstunden reinigen

Nettoyer toutes les 50 heures de fonctionnement

Pulirlo ogni 50 ore di esercizio

1



Abdeckung abnehmen, Ansaugfilter entnehmen

Retirer le couvercle, enlever le filtre d'aspiration

Rimuovere il coperchio, rimuovere il filtro di aspirazione

2



Mit niedriger Druckluft ausblasen
Souffler à l'air comprimé basse pression

Soffiare con aria compressa a bassa potenza

i

Nach 1 Jahr: Ansaugfilter wechseln
Après 1 an: Changer le filtre d'aspiration
Dopo 1 anno: Sostituire il filtro di

3



Ansaugfilter einsetzen,
Abdeckung einfahren und aufdrücken
Mettre en place le filtre d'aspiration,
Rentrer le couvercle et appuyer dessus
Inserire il filtro di aspirazione,
Ritrarre il coperchio e premere su



Fehlermatrix

Récapitulatif des anomalies

Anomalie possibili

Luft tritt aus Ventil unter Druckwächter aus

De l'air s'échappe de la valve sous le manostat

L'aria esce dalla ventola attraverso il rilevatore di pressione

Rückschlagventil undicht? Servicestelle kontaktieren.

Clapet anti-retour pas étanche? Contacter le service après-vente.

Valvola di non ritorno non ermetica? Contattare il punto di assistenza.

Kompressor startet nicht

Le compresseur ne démarre pas

Non avviare il compressore

– Falsche Netzspannung? Eingesteckt?

– Bereits genügend Kesseldruck vorhanden?

– Arbeitsumgebung zu kalt?

– Tension secteur incorrecte? Appareil branché?

– Montée en pression suffisante?

– Environnement de travail trop froid?

– Tensione di rete errata? Inserita?

– È già presente una pressione del serbatoio sufficiente?

– Ambiente di lavoro troppo freddo?

Kompressor schaltet ab

Le compresseur s'arrête

Spegnere il compressore

– Max. Kesseldruck ist erreicht.

– La pression max. est atteinte.

– La pressione massima del serbatoio è stata raggiunta.

Kompressor läuft, baut aber keinen Druck auf

Compresseur fonctionne, mais n'établit pas de pression

Il compressore gira, ma non si forma alcuna pressione

– Ventil/Dichtung defekt bzw. beschädigt?

– Zu viel Kondenswasser im Kessel?

– Valve/joint d'étanchéité défectueux ou endommagé?

– Trop d'eau de condensation dans la chaudière?

– Valvola/Guarnizione difettosa o danneggiata?

– Troppa acqua di condensa nella caldaia?

Luft tritt aus

De l'air s'échappe

L'aria esce

Anschluss undicht? Servicestelle kontaktieren.

Raccordement pas étanche? Contacter le service après-vente.

Collegamento non ermetico? Contattare il punto di assistenza.

Notizen
Notes
Note

Notizen
Notes
Note

5 Jahre Garantie für Gerät

5 ans garantie sur l'appareil

5 anni garanzia per l'apparecchio

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleissteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der EG-Konformitätserklärung

Informations complémentaires pour remplir la Déclaration CE de conformité

Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione CE di conformità

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie.

Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension.

In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Bassa tensione.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen:

- 2006/42/EC

- 2005/88/EC

- EN 1012-1: 2010

Normes/Directives européennes considérées:

- 2014/30/EU

- 2011/65/EU

- EN 62841-1: 2015

Normi/Directive Europee considerato:

- 2000/14/EC

- 2015/863/EU

- EN IEC 55014-1:2021

- EN IEC 55014-2:2021

- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

- EN ISO 3744:1995

Bezeichnung/Typ: **SILENT KOMPRESSOR**

Désignation/Type: **87077.01/101727**

Designazione/Tipo: **OLF-0706W-5**

Datum: **2025**

Date:

Data:

Benannte Stelle:

Intertek Testing Services Ltd.,
Shanghai Building No. 86,
Qinzhou Road (North),
Shanghai 200233, P. R. China

Hersteller/Bevollmächtigter:

Dotzigen, 1. Jan 2025

Fabriquant/Mandataire:

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Marko Franic, PGM

Roland Hugi, PGM

Dokumentationsbevollmächtigte:

Dotzigen, 1. Jan 2025

Personne autorisée à constituer

le dossier technique:

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Marko Franic, PGM

Roland Hugi, PGM

Rappresentante autorizzato per

la documentazione:

Vertrieb

Distribution

Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch