




- Sicherheitshinweise / Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation oder Inbetriebnahme dieses Produkts beginnen. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung für spätere Zwecke gut auf.**
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
  - Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf dieses Produkt nicht mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
  - Vorsicht!** Gefahr des elektrischen Schlags. Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die komplette Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
  - Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Produkt muss stattdessen am Ende seiner Lebensdauer zu einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Bitte erfragen Sie diese Stelle bei Ihrer zuständigen kommunalen Verwaltung. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät zurückzugeben. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie in diesem Fall kostenfrei. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft, mögliche Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die sich aus dem Vorhandensein gefährlicher Stoffe, Gemische oder Komponenten ergeben könnten. Als Verbraucher spielen Sie dabei eine entscheidende Rolle für die Wiederverwertung von potenziell nutzbaren Rohstoffen und dem Erhalt einer sauberen Umwelt.
  - Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe vorhandene Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Bitte erfragen Sie diese Stellen bei Ihrer kommunalen Verwaltung.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Entsorgen, dass die Batterie bzw. der Akkumulator vollständig entleert ist. Entnehmen Sie vorsichtig die Batterie oder den Akkumulator. Die Batterie bzw. der Akkumulator und das Elektrogerät müssen getrennt entsorgt werden.

- Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp: **18650** / Chemisches System: **Li-Ion**.
- Das Verschlucken eines Akku kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
- Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser. Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus. Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern.
- Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten!
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Die Leuchte nur auf eine waagerechte ebene Fläche stellen.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Das Produkt entspricht der Schutzklasse III und arbeitet somit in einem völlig ungefährlichen Spannungsbereich.
- Die Leuchte besitzt den Schutzgrad IP44 und ist für den Einsatz im Außenbereich von privaten Haushalten zugelassen.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle ist ersetzbar. Wenden Sie sich bezüglich des Austauschs an den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person.
- Farbabweichungen bei LEDs verschiedener Chargen sind möglich. Die Lichtfarbe und Leuchtstärke von LEDs kann sich auch in Abhängigkeit von der Lebensdauer verändern.
- Dieser Artikel ist nicht geeignet für den Betrieb in dimmbaren Stromkreisen.

**Bedienung**

Das Drücken des Tasters **A1** schaltet die Leuchte ein.  
Das mehrfache Berühren der Sensorfläche **A2** bewirkt folgendes:

- Die Leuchte wird eingeschaltet. Längeres Drücken auf den Taster **A2** dimmt dynamisch herauf oder herunter.
- Wiederholter, ineinander übergehender Farbwechsel aller Farben.
- Die Leuchte wird ausgeschaltet.

Das Berühren der Sensorfläche **A3** bewirkt folgendes: Lichtfarbe anwählen.  
Um die Leuchte auszuschalten, muss der Taster **A1** gedrückt werden.

Der integrierte USB-Anschluss hat keine Datenfunktion und ist nur als Spannungsversorgung vorgesehen. Die Ladezeit beträgt in diesem Fall ca. 2,5 Stunden bei einem Ladestrom von 500mA. Die Nutzung des USB-Anschlusses ist auf den Einsatz in Innenräumen beschränkt (Ladevorgang oder Stromversorgung).

**Technische Daten**

Artikelnummer: 27202.01 / 109657  
USB-Eingangsspannung/-strom: 5V  500mA  
Nennleistung: max. 3,1 W  
Schutzklasse: III  
Schutzart: IP44  
Batterie: 1 x 3,7V 1200mAh 18650 Lithium-Ionen-Akku  Li-Ion

Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

**Consignes de sécurité / Merci de lire ces informations avec attention avant de commencer avec l'installation ou la mise en marche de ce produit. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter plus tard en cas de besoin.**

- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation inappropriée du luminaire.
- L'entretien des luminaires se limite aux surfaces. Pour des raisons de sécurité électrique, ce produit ne doit pas être nettoyé à l'eau ou avec d'autres liquides. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Attention!** Risque de choc électrique. Avant tout raccordement au secteur, vérifiez que la lampe complète n'est pas endommagée. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez des dommages.
- Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, le produit en fin de vie doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Veuillez vous renseigner sur ce point auprès de l'administration communale compétente. Lors de l'achat d'un nouvel appareil, vous avez le droit de retourner un appareil usagé correspondant. Dans ce cas, la restitution et l'élimination sont gratuites pour vous. Veuillez supprimer toutes les données personnelles avant de retourner l'appareil. L'élimination correcte de ce produit permet d'éviter les conséquences éventuelles sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux. En tant que consommateur, vous jouez un rôle essentiel dans le recyclage de matières premières potentiellement utiles et dans la préservation d'un environnement propre.
- Avant de retourner l'appareil, veuillez retirer les piles ou accumulateurs existants qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites, et les remettre à une collecte séparée. Veuillez vous renseigner sur ces lieux auprès de votre administration communale.
- Assurez-vous que la pile ou l'accumulateur est complètement vide avant de le jeter. Retirez la pile ou l'accumulateur avec précaution. La pile ou l'accumulateur et l'appareil électrique doivent être éliminés séparément.
- Les piles ou accumulateurs suivants sont contenus dans cet appareil électrique : type de batterie **18650** / système chimique **Li-Ion**.
- L'ingestion d'un accumulateur peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les deux heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Ne jetez jamais les piles/accumulateurs dans le feu ou dans l'eau. Ne soumettez pas les piles/accumulateurs à des contraintes mécaniques. Évitez les conditions et les températures extrêmes qui peuvent affecter les piles/accumulateurs, par exemple sur les radiateurs.

11. En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin ! Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses !
12. En cas de fuite des piles / batteries, retirez-les immédiatement du produit afin d'éviter tout dommage. Les piles / accumulateurs qui ont fui ou qui sont endommagés peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Dans ce cas, portez donc des gants de protection appropriés.
13. Placez la lampe seulement sur les surfaces horizontales.
14. Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés lors du montage.
15. Le produit est conforme à la classe de protection III et fonctionne donc dans une plage de tension totalement inoffensive.
16. Le luminaire possède le degré de protection IP44 et est homologué pour une utilisation dans la partie extérieure de domiciles privés.
17. Ne regardez pas directement la source lumineuse (illuminant, LED, etc.).
18. La source lumineuse contenue dans ce luminaire est remplaçable. Pour le remplacement, contactez le fabricant ou son service après-vente ou une personne qualifiée similaire.
19. Des écarts de couleur dans le cas de LED de différents lots sont possibles. La couleur de lumière et l'intensité lumineuse des LED peuvent également se modifier en fonction de la durée de vie.
20. Cet article ne convient pas pour un usage en circuit électrique de régulation.

ⓘ Mise en service

Une pression du bouton **A1** allume le luminaire.

Le toucher multiple de la surface du capteur **A2** agit comme suit :

a) Le luminaire est allumé. Une longue pression sur le bouton **A2** permet de varier dynamiquement vers le haut ou vers le bas.

b) Changement de couleur répété et entrelacé de toutes les couleurs.

c) Le luminaire est éteint.

Le toucher multiple de la surface du capteur **A3** agit comme suit : sélection des couleurs de la lumière.

Pour éteindre la lampe, la touche **A1** doit être appuyée.

La connexion USB intégrée n'est pas destinée au transfert de données. Elle sert uniquement d'alimentation en tension. Le temps de charge est, dans ce cas, d'environ 2,5 heures pour un courant de charge de 500mA. L'utilisation d'un port USB est limitée à une utilisation dans des espaces intérieurs (recharge ou alimentation électrique).

ⓘ Caractéristique techniques

Numéro de produit : 27202.01 / 109657

Tension/courant d'entrée USB: 5V  500mA


Puissance nominale : max. 3,1 W

Classe de protection : III

Degré de protection : IP44


Batterie : 1 x piles rechargeable 3,7V 1200mAh 18650 lithium-ion

Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



ⓘ Akku-Entnahme zur Entsorgung

ⓘ Mise au rebut de la batterie



ⓘ Hergestellt für:

ⓘ Produit pour :

LANDI Schweiz AG  
Schulriederstrasse 5  
CH-3293 Dotzigen  
[www.land.ch](http://www.land.ch)

