

# Banquette



**ASTUCE**  
Personnalisez votre banquette à votre goût. Par exemple avec les coussins LANDI.

## Matériel nécessaire

3 x palettes  
16.95 CHF  
N° d'article: 51197



10 x vis longues  
9.90 CHF pour 20 pièces  
N° d'article: 54188



## Outils nécessaires

perceuse visseuse sans fil  
85.00 CHF  
N° d'article: 11239



## Accessoires en option

chaque **Top offre**  
**12.95**

Disponible dès:  
04.03.2019,  
quantité limitée.



**Coussin dos 60 x 40 x 15 cm**  
Polyester 180 g. Flocons de mousse PE.  
Poids de remplissage : 760 g.

58330 Couleur : marine  
58331 Couleur : anthracite

chaque **Top offre**  
**29.95**

Disponible dès:  
04.03.2019,  
quantité limitée.



**Coussin 120 x 80 x 15 cm**  
Polyester 180 g. Flocons de mousse PE.  
Poids de remplissage : 4000 g.

58329 Couleur : marine  
58328 Couleur : anthracite



1 Placez deux palettes l'une sur l'autre.



2 Munissez-vous de la perceuse visseuse sans fil et de 4 vis longues.



3 Visser les deux palettes ensemble sur la face avant à l'aide des quatre vis longues.



4 Placez la troisième palette verticalement à l'arrière de la surface d'assise.



5 Munissez-vous de six vis longues et vissez le dossier avec l'assise.



6 Pour ce faire, utilisez une vis pour chaque bloc de l'assise.



7 Placez encore sur demande des coussins d'assise sur votre banquette.



8 **C'est fini!**

**Prix bas en permanence**

Commander facilement votre produit maintenant online sur [landi.ch](http://landi.ch)

