Cassette à fil

8.75

Numéro d'article 12859

Caractéristiques du produit
La bobine de fil est un élément important des appareils électriques tels que les coupe-bordures ou les débroussailleuses. Elle contient un fil qui sert d'outil de coupe. Le fil est entraîné par un moteur électrique et coupe l'herbe ou d'autres matériaux pendant que l'appareil est en mouvement. La bobine de fil peut être facilement remplacée lorsque le fil est endommagé ou usé, ce qui permet de remettre rapidement le coupe-herbe en état de marche. Les bobines de fil sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs afin de répondre à différents besoins. Ca 2 x 4 m, Ø 1.4 mm.
Pour 21231 et 12865.

Spécifications produit
Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024