Décapant neutre peinture 750 ml

1 Image

Pour l'élimination rapide et complète des anciennes peintures et dispersions ainsi que des anciens vernis.

Utiliser le produit en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Numéro d'article 76212

Caractéristiques du produit
Le décapant neutre est utilisé pour enlever les vernis à base d'huile, de cellulose, de résine synthétique, d'asphalte, de caoutchouc chloré, les peintures de dispersion de résine synthétique et de latex. Aucune décoloration ne se produit lors du décapage de bois naturels. Il faudrait tester les bois exotiques avant le décapage sur un endroit non visible.

Spécifications produit
Questions sur le produit (0)

© Landi 2025