

Montage

Räder auf die Achse montieren

- Schieben Sie die Räder **2** auf die Achse **1**, setzen Sie die Unterlegscheibe **3** neben das Rad und befestigen Sie das Rad mit den Schrauben **4 (M5x10)**.
- Setzen Sie die Radnaben **5** auf das Rad und drücken Sie sie an das Rad heran.

Tragplatte am Materialbehälter montieren

- Setzen Sie die Tragplatte **6** in den Behälter **7** ein.
- Befestigen Sie die Tragplatte mit Schraube **8**.

Steuerhebel positionieren

- Stecken Sie die Kunststoffhalterung **9** in den Steuerhebel **10**.

Montage des Lenkers

- Schließen Sie die beiden Lenkerteile **11** zusammen und befestigen Sie sie mit Schrauben **12**.
- Schieben Sie den Lenker in die oberen Öffnungen des Materialbehälters **7** und fixieren Sie ihn mit Schrauben **12**.

Bedienung

- Stellen Sie den Steuerhebel auf Position „0“.
- Füllen Sie das Material, das verteilt werden soll, in den Behälter.
- Passen Sie die Dosiermenge entsprechend dem zu verteilenden Material an. Eine empfohlene Einstellung der jeweiligen Materialien ist wie folgt aufgeführt:

